Analysator



TE30

Dreiphasiger Netzanalysator, Tester für Stromzähler

und Messwandler

Typ Calmet TE30

Bedienungshandbuch



Calmet sp. z o. o. POLAND, 65-472 ZIELONA GORA, Kukulcza 18 tel.+48 68 324 04 56 fax+48 68 324 04 57 www.calmet.com.pl mail@calmet.com.pl

TE30 BDA DE Version 1.0

INHALT

ANWENDUNGSBEREICH 4				
2	TECHNISCHE DATEN	6		
2.1	Allgemeine Eigenschaften	6		
2.2.	Technische Parameter für den Stromnetzanalvsator	6		
2.3.	Technische Parameter für den Test von Messwandlern	7		
2.4.	Technische Parameter für den Netzgualitätsanalysator	7		
2.5.	Parameter der Ein- und Ausgänge für automatische Tests von Stromzählern	7		
3.	BETRIEBS- UND SICHERHEITSANFORDERUNGEN	8		
4.	INBETRIEBNAHME DES ANALYSATORS	9		
4.1.	Vorderansicht	9		
4.2.	Seitenansicht der Messanschlüsse	10		
4.3.	Seitenansicht des Versorgungsanschlüsse	11		
4.4.	Rückseitenansicht	12		
4.5.	So versorgen Sie den Analysator mit Strom	12		
4.5.1.	Stromversorgung über eine Hilfsstromversorgung	12		
4.5.2.	Batteriestromversorgung	12		
4.6.	Akku laden oder ersetzen	13		
4.6.1.	So laden Sie den Akku auf	13		
4.6.2.	Akku ersetzen	13		
5.	MESSANSCHLUSS	14		
5.1.	Allgemeine Vorsichtsmaßnahme	14		
5.2.	Anschlussbeispiele	15		
5.2.1.	Testen von 1-phasigen Zählern	15		
5.2.2.	Testen von 3-phasigen 4 Leiter Zählern (direkter Anschluss)	16		
5.2.3.	Testen von 3-phasigen 4 Leiter Zählern (über Stromwandler)	17		
5.2.4.	Test von 3-phasigen 4 Leiter Zähler (über Strom-u. Spannungswandler)	18		
5.2.5.	Testen von 3-phasigen 3 Leiter Zählern (direkt verbunden)	19		
5.2.6.	Testen von 3-phasigen 3 Leiter Zählern (über Strom/Spannungswandler)	20		
5.2.7.	Testen des Ubersetzungsverhältnisses von Stromwandlern	21		
5.2.8.	Bürdenprüfung für Stromwandler	22		
5.2.9.	Prufung des Übersetzungsverhaltnisses	24		
5.2.10.	Prufung der Burdenbelastung	24		
6.	STARTEN DER SOFTWARE	26		
6.1.	Startfenster	26		
6.1.1.	Startfenster aufrufen	26		
6.1.2.	Messmodus auswählen	27		
6.1.3.	Messeingänge auswählen	27		
6.1.3.1.	Liste der unterstützten Zangen/Tastköpfe	27		
6.1.3.2.	Konfigurationsliste	28		
6.1.3.3.	Symbole der Messeingange	29		
6.1.3.4.	Bereichseinstellung der flexiblen Stromwandler FCI 3000A	29		
6.1.4.	So geben Sie PI- und CI-Einstellungen ein	30		
6.1.5.	Einstellung der Leistungsmessgrößen	31 22		
0.1.0.	Hilfofonstor öffnon	32 つつ		
6.1.9	PC-Verbindungsmedus einstellen	22		
619	Sneichernlatz der SD-Karte nrüfen	22		
6 1 10	Screenshot speichern in einer Datei	34		
6.1.11	Screenshot drucken	35		
6.1.12	So überprüfen Sie Uhrzeit, Datum und Stromversorgungsstatus	35		
6.2.	Einstellungsmenü	36		
6.2.1.	Bildschirm und Ton einstellen	36		
6.2.1.1.	Bildschirm kalibrieren	37		
6.2.1.2.	Bildschirmhelligkeit einstellen	37		
6.2.1.3.	Bildschirmschoner einstellen	37		
6.2.1.4.	Tastenton ein/ausschalten	37		

6.2.2.	Datum und Uhrzeit einstellen	38
6.2.3.	Impulsausgang einstellen	38
624	SD-Sneicherkarte einstellen	39
625	Kommunikationsschnittstellen fastlagen	10
6251	Ethernet Kommunikation einstellen	40
0.2.3.1.		40
6.2.5.2.		41
6.2.5.3.	Bluetooth-Kommunikation einstellen	41
6.2.6.	Verbindung mit einem Bluetooth-Drucker herstellen	42
6.3.	Weitere Funktionen	44
6.3.1.	Messergebnisse in einer Datei speichern	44
6.3.2.	Messprotokoll ausdrucken	45
7.	GRUNDFUNKTIONEN	47
7.1.	Messung der Stromnetzparameter	47
711	Tabellenanzeige	48
712	Vektordiagramm	10
7.1.2.	Oszilloskon-Anzoigo	50
7.1.3.	Oberechwingungemeerung	50
7.1.4.		50
7.1.4.1.	Balkendlagramm der Harmonischen	50
7.1.4.2.	Harmonische Labellenanzeige	51
7.2.	Prüfung von Stromzählern	52
7.2.1.	Fehlertest	52
7.2.2.	Zählerprüfung	55
7.2.3.	Maximalleistungstest	56
7.3.	Test von Messwandlern	57
7.3.1.	Bürden Test	57
7.3.2.	Stromwandler Test	59
733	Spannungswandler Test	60
74	Trenddiagramm aufzeichnen	62
7.4.1	Anzoigo dos DMS-Tronddiagramms	62
7.4.1.	Anzeige des THD Trenddiagramme	62
7.4.2.	Anzeige des THD-Trendulagramms	63
7.5.	Aufzeichnung der Netzqualitätsparameter	64
7.5.1.	Einstellung der Messung	64
7.5.2.	Aufnahmemodus einstellen	65
7.5.3.	Aufnahmestart festlegen	66
7.5.4.	Tabelle mit gespeicherten Messdateien anzeigen	67
7.6.	Dateien mit Messergebnissen verwalten	68
7.6.1.	Datei mit Messergebnissen öffnen	68
7.6.2.	Datei mit Messergebnissen löschen	70
8.	FIRMWARE-Aktualisierung	71
9.	ANALYSATOR-Set und weiteres Zubehör	

1. ANWENDUNGSBEREICH

Der Calmet TE30-Analysator wird bei der Überprüfung der Stromnetzverkabelung zur Messung und Aufzeichnung verwendet. Stromnetzparameter, Prüfung von Stromzählern, Messwandlerprüfung (CT-Strom, Transformatoren und Spannungswandlern) sind direkt vor Ort möglich.

Grundfunktionen des Calmet TE30 sind:

- Messung und Aufzeichnung von dreiphasigen Stromnetzparametern mit Digital- und Oszilloskop Anzeige von:
 - Spannungen U1, U2, U3, UN im Bereich von 0,05 bis 600 V (Direktmessung),
 - Spannungen U12, U23, U13 im Bereich von 0,08 bis 1000 V (Direktmessung),
 - Primärspannungen U1, U2, U3 im Bereich von 0,1 bis 40 kV mit VLW 40 kV Hochspannungstastkopf Ströme I1, I2, I3, IN im Bereich von 0,001 bis 12A (direkte Messung)
 - Stromzangen CT10AC, im Bereich bis 120A mit Stromzangen CT100AC, im Bereich bis 1200A mit Stromzangen CT1000AC, in den Bereichen bis 30A/300A/3000A mit flexiblen Stromzangen FCT3000AC,
 - Primärströme I1, I2, I3, IN im Bereich 30...2000A bis 40kV mit ALW 2000A Hochspannungstastköpfen.
 - Frequenz f im Bereich 40...70Hz,
 - Phasenwinkel φ1, φ2, φ3,
 - Leistungsfaktoren PF1, PF2, PF3, ΣPF,
 - Faktoren sin φ 1, sin φ 2, sin φ 3, Σ sin φ , tg φ 1, tg φ 2, tg φ 3, Σ tg φ ,
 - Wirk-, Blind- und Scheinleistungen P1, P2, P3, ΣP, Q1, Q2, Q3, ΣQ, S1, S2, S3, ΣS in vier Quadranten,
 - Echtzeit,
- ✓ Überprüfung der Stromnetzverkabelung mit Messung und Aufzeichnung der Stromnetzparameter durch Anzeige von:
 - dreiphasiger Spannungs- und Stromvektor,
 - Richtung der Vektordrehung,
- ✓ Prüfung von Stromzählern direkt vor Ort:
 - Funktion zur direkten Berechnung des Zählerfehlers (Teilfehler, Durchschnittsfehler, Standardabweichung). In [%] mit der Art der Einstellung der Messzeit oder der Anzahl der Impulse mit:
 - Funktion der automatischen Identifikationszählerkonstante,
 - o Funktion zur automatischen Bestimmung der Messzeit oder Anzahl der Impulse,
 - Funktion der Messenergie für Leistung P, P+, P-, Q, Q+, Q-, S,
 - Funktion zur Messung der Energie für die erste Harmonische der Wirkleistung PH1.

Der Impulseingang am TE 30 dient zur Prüfung von Stromzählern mit Impulsausgang. Der Foto-Kopf CF106 wird zur automatischen Prüfung von Ferrari-Zählern und Zählern mit LED-Anzeige verwendet.

- Funktion zur Energiemessung über die Einstellung der Zeit zur Überprüfung der Zählermessunsicherheit direkt in [%] mit der Energiemessung für die Leistung P, P+, P-, Q, Q+, Q-, S und für die erste Harmonische der Wirkleistung PH1,
- Funktion der Maximalleistungsmessung zum Testen von Maximalleistungsmessern,

- ✓ Gleichzeitige Pr
 üfung von NS- und MS-Stromwandlern und Spannungswandlern in drei Phasen direkt vor Ort:
 - Funktionen zur direkten Berechnung des Messwandlers in [%],
 - Funktion zur Berechnung des Phasenfehlers,
 - Funktion der Bürdenmessungen des Messwandlers,
- ✓ Messung von Netzqualitätsparametern gemäß IEC 61000-4-30 Klasse A:
 - kurze und lange Spannungsunterbrechungen, Spannungseinbrüche, Überspannung, Signalspannung, Spannung Asymmetrie, Flicker Pst und Plt, Harmonische in Spannungen, Strömen, P- und Q-Leistungen bis zum 63., insgesamt Harmonische Verzerrung THD in Spannungen und Strömen, gesamte interharmonische Verzerrung TID in Spannungen und Strömen.
 - Aufzeichnung der Stromnetzparameter im SD-Flash-Speicher von 4 bis 32 GB (8÷64)x10⁶ Sätze von Netzwerkparametern oder Langzeitregistrierung der Stromqualität,
 - Analyse der Messergebnisse auf EN50160-Kompatibilität oder individuelle Anforderungen des Benutzers.

Die Mess- und Prüfergebnisse können sein:

- Anzeige auf großem 7-Zoll-Grafik-Farb-Touchscreen mit Anzeige- und Tastaturfunktionen,
- visualisiert in Form von Tabelle, Vektoren, Trenddiagramm, Oszilloskop (Wellenform) oder Balkendiagramm (Harmonische von U, I, P, Q),
- Visualisierung aktueller Messwerte auf dem PC-Bildschirm,
- im Speicher bis zu 32 GB gespeichert mit der Möglichkeit:
 - Auslesen mit einem PC-kompatiblen Computer, dann können die Daten mit analysiert werden Calmet TE30 PC Soft-Software,
 - Anzeige auf dem Touchscreen,
- Ausdruck mit einem Miniatur-Thermodrucker mit Bluetooth.

Calmet TE30 PC Soft ermöglicht das Auslesen von Daten (Mess- und Testergebnisse, tatsächliche Einstellungen). Analysator) und Analysatorsteuerung (Funktionsauswahl und Dateneingabe) über eine der Schnittstellen: USB, Ethernet und Bluetooth.

Der große Versorgungsspannungsbereich von 50 V bis 480 V ermöglicht eine sichere direkte Stromversorgung des Analysators vom Messkreis von der L-N-Spannung in 3x57V-Netzen bis zur L-L-Spannung in 3x230V-Netzen (außer Funktionen der Bürdenmessung von Transformatoren).

Der interne wiederaufladbare Akku ermöglicht die Pufferung des Analysators für 2 Stunden bei Stromnetz Ausfall. Das interne Batterieladegerät ermöglicht ein einfaches Laden der internen Batterie mit einer Ladezeit von 4 Std.

Der Analysator Calmet TE30 ist in einem Kunststoffgehäuse mit Griff untergebracht, hat kompakte Abmessungen und ist wirklich tragbar

2. **TECHNISCHE DATEN**

2.1. Allgemeine Eigenschaften

Para	meter		Spezifik	ation	
			Spannung	50480V ¹⁾	
Externes	Netztteil		Frequenz 4763Hz		
			Leistungsaufnahme	15VA	
Aldenserennen	i+	interner	Spannung/Kapazität	Ni-MH 5xAA 1.2V / 2600mAh	
AKKUVErsorgung	mit	Interner	Betriebszeit	Bis zu 2h	
Ladeschaltung			Ladezeit	4h	
Geh	läuse		Kunststoff		
Abmessung (Bre	te x Höhe	x Tiefe)	(270x245x90)mm		
Gewicht			2kg (mit internem Akku und Ladegerät)		
Betriebstemperatur			−10+50°C		
Lagertemperatur			-20+	60°C	
Humidity			<95% RH non-condensing		
Isolationsklasse			EN 61010-1 class II		
Messkategorie			300V CAT III / 600V CAT II		
Schutzgrad			IP-40 (Gerät) / IP-67 (ET30 Transportkoffer)		
CE Konformität			2004/108/EC EMC Directive,	2006/95/EC LV Directive	
¹⁾ max. 300V gege	n Erde				

Technische Parameter für den Stromnetzanalysator 2.2.

Daviantari	Bausish	Fehlergrenzen ¹⁾²⁾³⁾⁴⁾			
Parameter	Bereich	class 0.05	class 0.1		
Spannung(Direkt)	0.05600V	±0.05% ⁵⁾	±0.1% ⁵⁾		
Spannung mit (VLW40kV (VoltLiteWire 40kV))	0.1 <u>40kV</u>	±0.1%	±Em		
Strom (Direkt)	0.0112A	±0.05%	±0.1%		
	0.001 <u>0.01A</u>	±0.05%*	±0.1%*		
Strom (mit Zangen CT10AC)	0.112A	±0.2	2%		
	0.003 <u>0.1A</u>	±0.2	%0 [↑]		
Strom (mit Zangen CT100AC)	0.1120A	±0.2	// *		
	10,12004	±0.2	%0 ⁻¹⁻		
Stromzange (CT1000AC)	0 3 10A	±0.2 +0.2	170 0//*		
Elexible StromzangeECT3000AC)	0.330A/3300A/303000A	+0.1%	+Fm		
Strom mit (ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A))	12000A	+0.1%	+Em		
	0.0112A / 10600V	±0.05%	±0.1%		
Leistung und Energie (Direkt)	0.001 <u>0.01A</u> / 10600V	±0.05%*	±0.1%*		
Leistung und Energie mit Zangen CT104C	0.112A / 10600V	±0.2	%		
	0.01 <u>0.1A</u> / 10600V	±0.2%*			
Leistung und Epergie mit Zangen CT100AC	0.1120A / 10600V	±0.2%			
	0.01 <u>0.1A</u> / 10600V	±0.2	%*		
Power and energy (Clamps CT1000AC)	101200A / 10600V	±0.2%			
	1 <u>10A</u> / 10600V	±0.2%*			
Leistung und Energie mit Flexiblen Zangen FCT3000AC	0.3 <u>30A</u> /3 <u>300A</u> /30 <u>3000A</u> / 10600V	±0.1%	±Em		
Leistung und Energie mit Tastköpfen (VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV) + ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A))	1 <u>2000A</u> / 0.5 <u>40kV</u>	±0.1%	±Em		
Frequenz	4070Hz	±0.01Hz			
Phasenwinkel	-180+180°	±0.02° ⁵⁾⁶⁾ ±0.04° ⁵⁾⁶⁾			
Phasenwinkel mit Zangen	-180+180°	±0.1° ⁵⁾⁷⁾			
Leistungsfaktor cos	0±1	±0.001 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾			
Temperaturkoeffizient (Direkt)	0.005% per 1°C in ra	ange -10+50°C			
Stabilität über die Zeit (Direkt)	Kurzzeit [1h] = 0.01%, Lan	gzeit [1 year] = 0.0	3%		
1) % - bezogen auf den Messwert %* - bezogen auf den Messbereichsendwert (ist unterstrichen)					

% - bezogen auf den Messwert, %* - bezogen auf den Messbereichsendwert (ist unterstrichen)
 Fehlergrenzen inklusiv der verwendeten Standards, Stabilität über 12 Monate, Einflussgrößen (Umgebungstemperatur im Bereich +20...+26°C, Feuchte und Netzversorgung im Bereich 50...480V, Frequenz im Bereich 45...65Hz
 Em – Sensorgrundfehler, Em=1%+0.1%* (Flexible Zangen FCT3000AC), Em=2%+0.2%* (VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV) und

ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A))

⁴⁾ Leistung und Energiefehler bezogen auf die Scheinleistung
 ⁵⁾ Im Spannungsbereich 10...600V (Direkt)

⁶⁾ Im Strombereich 0.01...12A (Direkt)

⁷⁾ Im Strombereich: 0.1A...12A (Zangen CT10AC), 0.1A...120A (Zangen CT100AC), 10A...1200A (Zangen CT1000AC)

2.3. Technische Parameter für den Messwandlertest

Spezifikation für Bürdenmessung von Messwandlern						
Parameter	Strombereich	Spannungsbereich	Fehlergrenzen ¹⁾²⁾			
Stromwandlerbürde	0.0112A (Direkt)	110V (Direkt)	±0.2% +0.2%*			
Spannungswandlerbürde	0.0112A (Direkt) 0.0010.01A (Direkt)	10600V (Direkt) 10600V (Direkt)	$\pm 0.1\%$ $\pm 0.1\%$ $\pm 0.1\%$ *			
Spezifikationen für die Spannungswandlern (Spezifikationen für die Prüfung des Übersetzungsverhältnisses von Stromwandlern (CT Ratio) bzw.					
Parameter	Primärstrom/Spannungsbereich	Sekundärstrom/Spannungsbereich	Fehlergrenzen ¹⁾²⁾³⁾			
CT Ratio	0.2120A (Zange CT100AC)	0.0112A (Direkt) 0.001 <u>0.01A</u> (Direkt)	±0.2% ±0.2%*			
CT Ratio	101200A (Zange CT1000AC)	0.0112A (Direkt)	±0.2%			
CT Ratio	0.3 <u>30A</u> /3 <u>300A</u> /30 <u>3000A</u> (Flexible Zange FCT3000AC)	0.0112A (Direkt)	±0.1%±Em			
CT Ratio	1 <u>2000A</u> (ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A))	0.0112A (Direkt)	±0.1%±Em			
PT Ratio	.5 <u>40kV</u> (VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV)	10600V (Direkt)	±0.1%±Em			
 % - bezogen auf den Messwert, %* - bezogen auf den Messbereichsendwert (ist unterstrichen) Fehlergrenzen inklusiv der verwendeten Standards, Stabilität über 12 Monate, Einflussgrößen (Umgebungstemperatur im Bereich +20+26°C, Feuchte und Netzversorgung im Bereich 50480V, Frequenz im Bereich 4565Hz) 						

³⁾ Em – Sensorgrundfehler, Em=1%+0.1%* (Flexible Zangen FCT3000AC), Em=2%+0.2%* (VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV) und ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A))

2.4. Technische Parameter für den Netzqualitätsanalysator

Param	eter	Berei	ch	Fehlergrenzen 1)
Harmonische in Spannung,	Amplitude	0100% vom Eingang	1st cord	±0.1% ²⁾
Strom, P and Q powers	Phase	-180+180°	1	±0.5° ³⁾
THD in Spannu	ng und Strom	0100% vom Eingang	1 st 63 rd	±0.1% ²⁾
Zwischenharmonische T	ID in Spannung Strom	015% vom Eingang	403200Hz	±0.2% ⁴⁾
Signalspar	nung ⁵⁾	015% vom Eingang	403200Hz	±5%
Flicker Pst and	Plt (option)	040	0.00083333.33Hz	±5%
Spannungsur	isymmetrie	0100%		±2%
 Fehlergrenzen mit Messunsicherheit des Standards, Stabilität über 12 Monate, im +20+26°C, Feuchte, im Spannungsversorgungsbereich von 50-480V, Frequenz im Bereich vom Eingangswert im Bereich von 80-140Hz der Harmonischen mit linearem Anstieg auf 0,4° im Bereich von 80-140Hz der Harmonischen mit linearem Anstieg auf 8° für 3200Hz vom Eingangswert im Bereich von 80-140Hz der Zwischenharmonischen mit linearem Ansti 5) die höchste nichtharmonische Amplitude und Frequenz 				stemperaturbereich von Iz z i 3200 Hz

2.5. Parameter der Ein- und Ausgänge für den automatischen Test von Stromzählern

Spezifikation für den automatischen Test von Stromzählern						
Parameter	Spannungsbereich	Frequenzbereich	Auflösung	Genauigkeit		
Impulseingang für Zählerimpulse vom Stromzähler, Fototastkopf oder Referenzzähler	02V/430V	0.0001Hz210kHz	0.0001%	0.001%@t≥1s		
Impulsausgang für Calmet TE 30 Prüfung ¹⁾ open collector 28V/100mA 0.0001Hz210kHz 0.0001% 0.001%						
¹⁾ Programmierbare Zählerkonstante – empfohlener Wert: C = 30 000 [imp/Wh(varh,Vah)]						

3. BETRIEBS- UND SICHERHEITSANFORDERUNGEN

Der Calmet TE30-Analysator kann unter normalen Umgebungsbedingungen verwandt werden, wie sie in Produktionsstätten, Labors und Büros vorkommen. Die unmittelbare Nähe des Analysators sollte frei von Salz, Wasser und aggressiven Gasen sowie starken magnetischen und elektrischen Feldern sein. Der Analysator kann in beliebiger Position bei einer Temperatur von $-10...+50^{\circ}$ C verwendet werden. Die Lagerung ist im Temperaturbereich von $-20...+60^{\circ}$ C möglich.

Der Calmet TE30-Analysator hat einen Schutzgrad der Klasse II gemäß EN 61010-1.Das Kunststoffgehäuse ist nicht mit dem Schutzerdungskabel des Netzkabels verbunden.

Um Stromschläge, Brände oder Schäden an Instrumenten und Installationen zu vermeiden, achten Sie auf folgendes:

- legen Sie keine höhere Spannung als die angegebene Nennspannung an:
 - für die Eingangsspannungsklemmen gilt eine 600-V-Phase zum Neutralleiter oder zum Erdpotential,
- wenn die Messung lange dauert (mehr als 2 Stunden), wird empfohlen die Stromversorgung des Calmet TE30 über das Stromnetz oder aus dem Messkreis sicherzustellen.
- die Anschlüsse sollten sauber sein. Dazu sollte ein feines Baumwolltuch mit Korrosionsreinigungsspray verwendet werden. Entfernen Sie Schmutz oder Korrosion – verwenden Sie kein grobes Schmirgelpapier,
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Stromzangen ordnungsgemäß sauber, aufeinander abgestimmt und geschlossen sind. Luftspalt, Rost, Schmutz usw. verursachen zusätzliche Messfehler.

Es ist nicht gestattet, den Analysator in irgendeiner Weise zu verändern. Wenn der Analysator beschädigt ist, so sollte er von der Stromversorgung und vom Messkreis getrennt werden. Der Hersteller bietet Ihnen Serviceleistungen zur Instandsetzung an.

Falls die Sicherung neben der Netzeingangsbuchse ausgelöst hat, bitte mit einer trägen Sicherung Typ T500mA, 250V, 5x20 ersetzen.

Das empfohlene Kalibrierungsintervall für TE30 beträgt 24 Monate.

4. INBETRIEBNAHME DES ANALYSATORS

4.1. Vorderansicht



Abb.4.1. Vorderansicht des Calmet TE30

Position	Beschreibung
1	7" Farbgrafik Touchscreen mit Anzeige und Bedienfunktion.
	Typ TFT-LCD, Auflösung 800x480 Punkte, Anzeigebereich 152x91mm
2	Anschlussbuchsen mit Spannungs-u. Stromeingängen
3	Anschluss der Netzversorgung und PC-Schnittstellen
4	Netz LED- bei leuchtend grüner Anzeige ist die Netzversorgung eingeschaltet.
5	Akkuladeanzeige bei leuchtend roter Anzeige wird der interne Akku geladen



Abb.4.2. Messanschlussfeld des Calmet TE30

Position	Symbol	Beschreibung
1	U1, U2, U3,	Spannungseingangsbuchsen für L1, L2 and L3 bis 600V. Rote Buchsen
	UN	für hohes Potential, schwarze Buchsen für niedriges Potential.
2	I1, I2, I3	Stromeingänge für direkte Strommessung von L1, L2 and L3 bis 12A.
		Rote Anschlüsse für den Stromeingang, schwarze Anschlüsse für den
		Ausgang. Die Stromeingänge sind von den anderen Eingängen isoliert.
3		SUB-B Anschlussblock für externe Stromwandler. "I: Eingang für
		Stromwandler
4		SUB-B Anschlussblock für Stromwandler mit Spannungsausgang,
		flexible Zangen und "LiteWire" Stromzangen für U: Eingang für
		Spannung





Position	Symbol		Beschreibung		
1	50450V	Netz	Netzeingangsbuchse 50480V, 4763Hz		
2		Netzeingangssicherung T500mA, 250V, 5x20			
3	ON/OFF	Netz	Netzschalter		
4	С₩О	Impuls-Eingang für Zählpulse von Stromzählern oder Fototastkopf sowie als Ausgang um Pulse aus dem TE 30 zur geben. Alle Pins (1bis7) sind bis 350 V isoliert			
		Pin	Signal	Beschreibung	
		1	NC	Nicht verbunden	
		2	2 OUT LO Puls Ausgang Typ open-collector verbunden mit GND		nden mit GND
		3 $+5V/2k\Omega$ +5V Ausgang über $2k\Omega$ Widerstand als pull-up open- collector Ausgang			
		4	4 GND Masse, IN LO		
		5 +12V +12V Ausgang über 25Ω Thermistor max 200mA			
		6 OUT HI Puls Ausgang Typ open-collector max 27V/100mA. Für f_{OUT} >100kHz wird ein 470Ω/0.5W pull-up resistor zu Pin 5 empfohlen			
		7 IN HI High impulse Eingang/Spannungseingang: INL=02V, INH=427V			
5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Buchse Ethernet interface			
6	•	Buchse USB interface für PC Verbindung			
7		Buchse für SD (SDHC up to Class 10) flash memory card 4-32GB			
8	*	Wireless Bluetooth Verbindung zum PC oder Drucker			

4.4. Rückseitenansicht



Abb.4.4. Rückseite des Calmet TE30 mit Typenschild

Position	Beschreibung
1	Akkufach mit Verschraubung
2	Typenschild

4.5. So versorgen Sie den Analysator mit Strom

4.5.1. Stromversorgung über eine Hilfsstromversorgung

Der Analysator verfügt über ein eingebautes internes Wechselstromnetzteil, das ihn über das Stromnetz mit Strom versorgen kann. Der Spannungsbereich beträgt 50...450 V im Frequenzbereich von 47...63 Hz.

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Calmet TE30 (□ über Buchse Abb.4.3 Pos.1) und anschließend mit dem Netz.
- Schalten Sie den EIN/AUS-Stromversorgungsschalter (□ Abb.4.3 Pos.3) ein die Stromversorgungslampe (□ Abb.4.1) leuchtet auf Pos.4) ist EIN (grün). Der Calmet TE30 ist betriebsbereit.

4.5.2. Batteriestromversorgung

Der Analysator verfügt über einen eingebauten internen wiederaufladbaren NiMH-Akku, der ihn mehr als 2 Stunden lang mit Strom versorgen kann, wenn es vollständig aufgeladen ist.

- Trennen Sie das Netzkabel vom Calmet TE30.
- Schalten Sie den EIN/AUS-Stromversorgungsschalter (* Abb.4.3 Pos.3) ein die Stromversorgungslampe (* Abb.4.1) leuchtet auf Pos.4) ist EIN (grün). Der Calmet TE30 ist betriebsbereit

Vorsicht:

- Wenn die Stromversorgungsanzeige nicht leuchtet, ist der Akku leer und muss aufgeladen werden.
- Um Batteriestrom zu sparen, wird bei Inaktivität die Anzeige des Analysegeräts automatisch abgedunkelt. Diese Zeit ist einstellbar (* 6.2.1.3). Wenn ein Symbol betätigt wird, zeigt sich die Anzeige wieder.

4.6. Akku laden oder ersetzen

4.6.1. So laden Sie den Akku auf

Der Analysator verfügt über ein eingebautes internes Akkuladegerät, um den internen wiederaufladbaren NiMH aufladen zu können.

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Calmet TE30 (* über Buchse Abb.4.3 Pos.1) und anschließend mit dem Netz.
- Schalten Sie den EIN/AUS-Netzschalter (* Abb.4.3 Pos.3) aus die Stromversorgungsleuchte (* Abb.4.1 Pos.4) ist AUS und die Batterieladelampe (* Abb.4.1 Pos.5) leuchtet (rot) – die Batterie ist geladen. Ein voller Ladevorgang dauert mindestens 4 Stunden, danach erlischt die Akkuladeanzeige.

Achtung: Um eine Verringerung der Akkukapazität zu verhindern, laden Sie den Akku mindestens zweimal im Jahr auf.

4.6.2. Akku ersetzen

- Trennen Sie das Netzkabel vom Calmet TE30 oder schalten Sie den EIN/AUS-Netzschalter auf AUS. Die Hilfsstromleuchte ist AUS. Wechseln Sie niemals die Akkus, wenn der Calmet TE30 eingeschaltet ist.
- Entfernen Sie eine Schraube und eine Abdeckung von der Rückseite des Calmet TE30 (Abb.4.4 Pos.1).
- Entfernen Sie die alten Akkus aus dem Akkufach.
- Legen Sie die neuen Akkus ordnungsgemäß in das Fach ein, bringen Sie die Abdeckung wieder an und setzen Sie die Schraube wieder ein.
- Laden Sie die Akkus 4 Stunden lang auf (* 4.6.1) oder bis die Akku-Stromversorgungslampe aus ist.

Achtung: Trennen Sie vor dem Austauschen der Akkus alle Kabel vom Gerät (insbesondere vom Netzkabel). Dies ist aus Sicherheitsgründen notwendig.

5. MESSANSCHLUSS

Das Grundkonzept der Stromzählerprüfung besteht darin, die Leistung anhand des zu prüfenden Messgeräts (Meter Under Test, MUT) zu messen und der Calmet TE30 sollte vergleichbar (gleich) sein. Daher müssen die Spannungen parallel zum MUT angeschlossen werden, die Ströme werden in Reihe zum MUT angeschlossen. Bei Verwendung der Stromzangeneingänge am TE 30 ist keine Trennung/Stromabschaltung nötig.

5.1. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Versorgungsspannung ermitteln und entsprechend anschließen.
- Schließen Sie die Schaltkreise f
 ür korrekte und sichere Messungen korrekt an den Analysator an

 achten Sie auf die Anweisungen gem

 ß Kapitel 3.
- Spannung direkt an die Klemme "U1" bzw. "U2" bzw. "U3" und "UN" (* Abb.4.2 Pos.1) anschließen oder an die SUB-B-Anschlussklemme "U: Eingangsspannungsklemmen" (* Abb.4.2 Pos.4) für Stromzangen, z.B. flexible Stromzangen oder LiteWire-Sensoren. Bitte beachten. Ein Signalwert sollte größer als 1 % des niedrigsten Bereichs sein.
- Es ist unerheblich, welcher Stromkreis für welche Phase gilt. Es wird jedoch empfohlen, die am Gerät angegebene Reihenfolge L1-L2-L3 einzuhalten.
- Beim Anschließen des Spannungskabels zuerst den Neutralleiter an Calmet TE30 anschließen und dann an den Neutralleiter an den zu prüfenden Zähler (oder Prüfanschluss). Gehen Sie für die anderen Phasen genauso vor. Beim abklemmen entfernen Sie zuerst die Phase vom zu prüfenden Messgerät (oder der Prüfklemme) und zuletzt vom Neutralleiter.
- Beim Anschließen der Stromzange zuerst die 15-polige Buchse an den Calmet TE30 anschließen und dann die Stromzangen um den zu messenden Leiter des Stromkreises anbringen. Beim Abbau bitte in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und als letztes die 15-polige Buchse der Stromzange vom Calmet TE30 entfernen.

5.2. Anschlussbeispiele

5.2.1. Testen von 1-phasigen Zählern



Abb.5.1. Strom direkt messen



Abb.5.2. Strom über Zangen messen

5.2.2. Testen von 3-phasigen 4 Leiter Zählern (direkter Anschluss)



Abb.5.3. Strom direkt messen



Abb.5.4. Strom über Zangen messen

5.2.3. Testen von 3-phasigen 4 Leiter Zählern (über Stromwandler)



Abb.5.5. Strom direkt messen



Abb.5.6. Strom über Zangen messen

5.2.4. Test von 3-phasigen 4 Leiter Zähler (über Strom-u. Spannungswandler)



Abb.5.7. Strom direkt messen



Abb.5.8. Strom über Zangen messen

5.2.5. Testen von 3-phasigen 3 Leiter Zählern (direkt verbunden)



Abb.5.9. Strom direkt messen



Abb.5.10. Strom über Zangen messen



Abb.5.11. Strom direkt messen



Abb.5.12. Strom über Zangen messen

5.2.7. Testen des Übersetzungsverhältnisses von Stromwandlern



Abb.5.13. Messen des Primärstroms mit Zangen und des Sekundärstroms direkt.



Abb.5.14. Messen des Primärstromes und des Sekundärstromes mit Zangen.



Abb.5.15. Direkte Messung der Sekundärspannung und des Sekundärstromes.







Abb.5.17. Direkte Messung der Sekundärspannung und des Sekundärstromes



Abb.5.18. Messung der Sekundärspannung direkt und des Sekundärstromes über Zangen



Abb.5.19. Messung der Primärspannung mit HV-Tastkopf VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV) und der Sekundärspannung direkt.

5.2.10. Prüfung der Bürdenbelastung



Abb.5.20.Messung der Sekundärspannung und des Sekundärstroms direkt



Abb.5.21. Messung der Sekundärspannung direkt und des Sekundärstroms mit Stromzangen

6. STARTEN DER SOFTWARE

6.1. Startfenster

6.1.1. Startfenster aufrufen

Nach dem Einschalten des Geräts (* 4.5), startet die Software automatisch. Nach einigen Sekunden erscheint das Startfenster auf dem Bildschirm (* Abb.6.1).



Abb.6.1. Startfenster

Position		Beschreibung					
1	Horizontale F	elder, Symbole und Statusanzeigen					
	1	Anzeige und Eingabe Messmodus (@ 6.1.2)					
		Anzeige und Eingabe genutzter Messeingänge (@ 6.1.3)					
	X	Anzeige und Eingabe von PT and CT Einstellungen (@ 6.1.4)					
	Р	Anzeige und Eingabe der Leistungsanzeige (🕿 6.1.5)					
	U1=auto I1=auto U2=auto I2=auto II3=auto I3=auto	Anzeige und Selektion der Messbereiche (* 6.1.6)					
		Aufruf des Hilfe Fensters (@ 6.1.7)					
	X	Anzeige und Umschaltung der PC Kommunikation (@ 6.1.8)					
	21%	Auslastung der SD Karte in Prozent und Start des Bildschirmausdrucks (* 6.1.9), Bildschirm als Datei speichern (* 6.1.10) oder Bildschirmausdruck (* 6.1.11)					
	09:35:42 17-06-2015	Anzeige von Zeit, Datum und genutzter Versorgungsspannung (Akku oder Netz) (@ 6.1.12)					
2	Vertikale Feld	der von Funktionssymbolen					
		Messen der Netzparameter (7 7.1)					
	177.9 0-9-0-9	Zählertest (* 7.2)					
		Wandlertest (@ 7.3)					
		Trend-Diagramme anzeigen (@ 7.4)					
	REC	Leistung und Netzqualitätsaufzeichnung (@ 7.5)					
		Verwalten von Dateien (@ 7.6)					
		Aufrufen des Startmenü (@ 6.2)					
3	Zusatzfeld mit Informationen zu:						
	CALMET LTD – Herstellername,						
	• WWW.CA	LMET.COM.PL – website des Herstellers,					
	• TE30 0.2	.7 – Firmware version,					
	• SN:24024	SN:24024 – Serien Nummer des Calmet TE30 Analyser					

6.1.2. Messmodus auswählen

Der Analysator bietet den folgenden Messmodus, den der Bediener richtig auswählen muss pro Messanforderung oder zu prüfendem Messgerät.

Messmodus	Symbol	Angewandt für
Stern	1	3 Phasen, 4 Leiter (& 5.2.2, & 5.2.3 und & 5.2.4) 1 Phase 2 Leiter (& 5.2.1)
Dreieck	\bigtriangleup	3 Phasen 3 Leiter (@ 5.2.5 und @ 5.2.6)

- Drücken Sie das Symbol $\stackrel{\uparrow}{\checkmark}$, um im 3 Phasen, 4 Leiter Modus (oder 1 Phase 2 Leiter) Modus zu arbeiten.
- Drücken Sie das Symbol \triangle , um im 3 Phasen 3 Leiter Modus zu arbeiten.

6.1.3. Messeingänge auswählen

Der Analysator verfügt über Spannungs- und Stromeingänge zur direkten Messung und kann optional mit Spannungs-/Stromsensoren ausgestattet werden. (@ 6.1.3.1). Darüber hinaus ist der Analysator die Universelle Lösung mit konfigurierbaren sechs Messeingängen und einsetzbar in folgenden Konfigurationen: 3xU+3xI oder 6xI oder 6xU (@ 6.1.3.2). Er ermöglicht die vollständige dreiphasige Messung von Netzparameter für alle Anwendungen (@ 6.1.3.2).

6.1.3.1. Liste der unterstützten Zangen/Tastköpfe

Тур	Symbol	Beschreibung
CT10AC		12A Stromzange, U _{MAX} =600V AC
CT100AC	D	120A Stromzange, U _{MAX} =600V AC
CT1000AC		1200A Stromzange, U _{MAX} =600V AC
FCT3000AC	-	3000A/300A/30A umschaltbare flexible Stromzangen,
		U _{MAX} =600V AC
ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A)		2000A Stromzange für Nieder-u. Mittelspannungsnetze, $U_{\text{MAX}}{=}40\text{kV}$ AC
VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV)		40kV Spannungstastkopf, U _{MAX} =40kV AC

6.1.3.2. Liste der Konfigurationen

U: Spannungs- Eingangsklemmen	I: Strom- Eingangsklemme	Konfiguration	Applikation
DIR	DIR	3xU+3xI	Zählertest -Spannung u. Strom direkt messen (@ Abb.5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 5.9, 5.11)
DIR	CT10AC, CT100AC, CT1000AC, FCT3000AC	3xU+3xI	Zählertest - Spannung direkt und Strom mit Zange messen (@ Abb.5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12)
CT10AC, CT100AC, CT1000AC, FCT3000AC, ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A)	DIR	6xI	Stromwandlerverhältnis - Primärstrom mit Zangen und Sekundärstrom direkt messen (@ Abb.5.13)
CT10AC, CT100AC, CT1000AC, FCT3000AC, ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A)	CT10AC, CT100AC, CT1000AC, FCT3000AC	6xI	Stromwandlerverhältnis testen - Primär und Sekundärstrom mit Zangen messen (@ Abb.5.14)
DIR	DIR	3xU+3xI	Bürdentest für Stromwandler - Spannung und Strom direkt messen (@ Abb.5.15)
DIR	CT10AC, CT100AC, CT1000AC, FCT3000AC	3xU+3xI	Bürdentest für Stromwandler - Spannung direkt und Strom mit Zangen messen (@ Abb.5.16)
DIR	VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV)	6xU	Spannungswandler Verhältnis testen - Primärspannung mit Tastkopf und Sekundärspannung direkt messen (@ Abb.5.17)
DIR	DIR	3xU+3xI	Bürdentest Spannungswandler -Spannung und Strom direkt messen (@ Abb.5.18)
DIR	CT10AC, CT100AC, CT1000AC, FCT3000AC	3xU+3xI	Bürdentest Spannungswandler - Spannung direkt und Strom mit Zangen messen (@ Abb.5.19)

 Bitte schließen Sie Messkabel und/oder Klemmen, flexible Klemmen oder LiteWire-Sensoren am Analysator entsprechend der gewünschten Konfiguration (☞ 6.1.3.2). Der Indikator für Messeingänge ↓ Ux ↓ Ix (☞ 6.1.3.1) zeigt automatisch die ausgewählten Messeingänge mit Symbolen an (☞ 6.1.3.3).

6.1.3.3. Symbole der Messeingänge

Symbol	Anwendbar für
↓ Ux	Direkter Spannungseingang (DIR)
↓ Ix	Direkter Stromeingang(DIR)
	CT10AC
	CT100AC
	CT1000AC
O30A	30A Bereich von FCT3000A
Q. 300A	300A Bereich von FCT3000A
Q.3000A	3000A Bereich von FCT3000A
4- <u>4</u> I	ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A))
4- <u>4</u> U	VLV 40kV (VoltLiteWire 40kV)
<u>x!</u>	Unbekannte Zange

6.1.3.4. Bereichseinstellung der flexiblen Stromwandler FCT3000A

Drücken Sie das Symbol O3000A oder 11x um das Fenster FCT3000A selection range zu erreichen (* Abb.6.2). Angezeigt wird der Bereich 3000A.





Abb.6.2. Fenster für die Bereichsumschaltung / FCT3000A Zange verbunden mit Eingang I und U

- Drücken Sie eine der Tasten um einen neuen Bereich einzustellen: 30A Bereich, 30A Bereich, 300A Bereich oder 3000A für den 3000A Bereich. Die Umschaltung wird durch den Symbolwechsel angezeigt. nach ●.
- Drücken Sie zum Verlassen die Taste 😵

Hinweis:

 Wenn die FCT3000A flexible Stromzangen ausgewählt wurden, so ist der Standardbereich auf 3000A gesetzt. Das Symbol zeigt Q3000A und die Umschaltung ist abgeschaltet.

6.1.4. So geben Sie PT- und CT-Einstellungen ein

Der Analysator ermöglicht die Anzeige von Messergebnissen von Stromnetzparametern und der Prüfung von Stromzählern unter Berücksichtigung des PT- und CT-(Wandler)-Verhältnisses.

Drücken Sie das Symbol III oder K, um das Einstellfenster für Wandler zu eröffnen (@ Abb.6.3).



Abb.6.3. Fenster mit Transformatoreinstellungen und numerischer Tastatur

Position		Beschreibung			
1	Einstellfe	Einstellfenster für Spannungswandler			
	Upn	Primärspannung Nominalwert einstellen und mit enter bestätigen.			
	Usn	Sekundärwert einstellen und mit enter bestätigen.			
	Ν	PT Ratio wird automatisch berechnet gem. N=Up/Us			
	S	Nominalwert der Bürde einstellen und mit enter bestätigen.			
	δ	Fehlergrenze in % eingeben und mit enter bestätigen.			
2	Einstellfe	ellfenster für Stromwandler			
	Ipn	Primärstrom Nominalwert einstellen und mit enter bestätigen.			
	Isn	Sekundärstrom Nominalwert einstellen und mit enter bestätigen.			
	Ν	CT Ratio wird automatisch berechnet gem. N=Ip/Is			
	S	Nominalwert der Bürde einstellen und mit enter bestätigen.			
	δ	Fehlergrenzen in % eingeben und mit enter bestätigen.			
3	×	Schaltfläche um das Fenster zu verlassen.			

Vorsicht:

- Wenn eins der Fenster (@ Abb.6.3 pos.1 oder 2) bearbeitet wurde zeigt der Analysator das
- Symbol III und der Analysator übernimmt das PT and CT Verhältnis. Wenn beide Fenster unbearbeitet sind_(@ Abb.6.3 pos.1 und 2) zeigt der Analysator das Symbol

🔭 und ignoriert das PT and CT Verhältnis.

6.1.5. Einstellung der Leistungsmessgrößen

Der Analysator bietet die folgenden Leistungsarten, die der Bediener entsprechend auswählen muss.

Symbol	Beschreibung
Р	Wirkleistung – Summe der bezogenen und gelieferten
P+	Wirkleistung bezogen
P-	Wirkleistung geliefert
Q	Blindleistung – Summe der bezogenen und gelieferten
Q+	Blindleistung – bezogen
Q-	Blindleistung – geliefert
S	Scheinleistung
PH1	Wirkleistung- erste Harmonische – Summe der bezogenen und gelieferten
PH1+	Wirkleistung – erste Harmonische - bezogen
PH1-	Active power – erste Harmonische- geliefert
QH1	Blindleistung – erste Harmonische -Summe der bezogenen und gelieferten
QH1+	Blindleistung – erste Harmonische - bezogen
QH1-	Blindleistung – erste Harmonische – geliefert

 Drücken Sie die Tasten P bis QH1-, um das Fenster zur Auswahl der Leistungsart anzuzeigen (* Abb.6.4).



Abb.6.4. Fenster zur Auswahl der Energieart

- Bitte wählen Sie die gewünschte Stromart aus.
- Drücken Sie zum Beenden auf das Symbol 🐼.

6.1.6. So wählen Sie den Messbereich aus

Der Analysator verfügt über die folgenden Spannungs- und Strombereiche, die der Bediener nach Messanforderung richtig auswählen sollte. Die automatische Auswahl (automatische Bereichsauswahl) ist im Normalfall aktiviert. Spannungs- und Strombereiche können in jeder Phase unabhängig voneinander aber auch manuell ausgewählt werden.

Symbol	Bereiche	Beschreibung (@ 2.2)
600V	auto - 600V – 300V - 150V - 75V - 37.5V – 18.75V - 9.375V - 4.688V	Spannung direkt
40kV	auto - 40kV - 30kV - 15kV - 7.5kV - 3.75kV - 1.875kV - 0.9375kV - 0.46875kV	Spannung mit Tastkopf VLW 40kV (VoltLiteWire 40kV) sensors
12A	auto - 12A - 6A - 3A - 1.5A - 0.75A – 0.375A – 0.188A - 0.094A	Strom direkt
10A	auto - 12A - 7.5A - 3.75A - 1.875A - 0.9375A - 0.46875A - 0.234375A	Strom mit Zangen CT10AC
100A	auto - 120A - 60A - 30A - 15A - 7.5A - 3.75A - 1.875A - 0.9375A	Strom mit Zangen CT100AC
1000A	auto - 1200A - 750A - 375A - 187.5A - 93.75A - 46.875A - 23.4375A	Strom mit Zangen CT1000AC
30A	auto - 30A - 15A - 7.5A - 3.75A - 1.875A - 0.9375A - 0.46875A - 0.234375A	Strom mit flexiblen Zangen FCT3000A - 30A Bereich
300A	auto - 300A - 150A - 75A - 37.5A - 18.75A - 9.375A - 4.6875A - 2.34375A	Strom mit flexiblen Zangen FCT3000A - 300A Bereich
3000A	auto - 3000A - 1500A - 750A - 375A - 187.5A - 93.75A - 46.875A - 23.4375A	Strom mit flexiblen Zangen FCT3000A - 3000A Bereich
2000A	auto - 2000A - 1500A - 750A - 375A - 187.5A - 93.75A - 46.875A - 23.4375A	Strom mit ALW 2000A (AmpLiteWire 2000A) Sensor

Das Feld aufrufen Usauto (P Abb.6.1) um das Messbereichsfenster zu öffnen (P Abb.6.5).

U[V]	1	2	3	I[A]	1	2	3	
auto				auto		Х		
600.0				12.00				
300.0				6.000	Х			
150.0	Х	Х	х	3.000				
75.00				1.500				
37.50				0.750				
18.75				0.375				
9.375				0.188				
4.688				0.094			Х	
xPT				хСТ	•			

Abb.6.5. Fenster zur Bereichsauswahl

- Wählen Sie in jeder Phase den entsprechenden Bereich aus, indem Sie auf die entsprechenden Felder drücken.
- Drücken Sie zum Beenden auf das Symbol

Vorsicht:

- Wenn der automatische Bereich ausgewählt ist, wählt der Analysator automatisch den, gemessen am dem aktuell anliegenden Wert, am besten geeigneten Bereich.
- Es wird empfohlen, die automatische Bereichswahl nicht zu verwenden, wenn der Wert stark schwankt. Wählen Sie besser den nächst höheren Bereich aus und vermeiden Sie eine Umschaltung. Eine Überschreitung des Strombereichs führt zu falschen Messergebnissen, z. B. zur Prüfung von Stromzählern. Die Auswahl des richtigen Bereiches ist für eine genaue Messung immer wichtig.

6.1.7. So öffnen Sie ein Hilfefenster

Der Analysator bietet eine Hilfefunktion, um ein Fenster mit Informationen zur Messverbindung anzuzeigen (@ Abb.6.6).

• Drücken Sie auf das Symbol 🧭, um das Hilfefenster zu öffnen.



Abb.6.6. Hilfefenster

Position	Description				
1	Hilfe zur	Hilfe zur Verkabelung der Messanordnung			
2	Vertikales Feld der Funktionssymbole				
		Hilfe zur einphasigen Verbindung			
		Hilfe zur dreiphasigen Verbindung			
3	\mathbf{x}	Hilfe beenden			

Vorsicht:

• Wenn der Indikator 🎉 anzeigt, ist das Hilfefenster nicht verfügbar.

6.1.8. So stellen Sie den PC-Verbindungsmodus ein

Der Analysator bietet zwei Arten der PC-Verbindung (@ Abb.6.1).

• Drücken Sie das Symbol 🎉 um den ON PC-Verbindungsmodus anzuzeigen und einzustellen.

Der ON-PC-Verbindungsmodus ermöglicht folgendes:

- o Datenauslesung (Mess- und Prüfergebnisse, aktuelle Einstellungen des Analysators),
- Analysatorsteuerung (Auswahl von Funktionen und Eingabe von Daten),
- Firmware-Update auf eine neuere Version.

AUS - Der PC-Verbindungsmodus ermöglicht Folgendes:

• Datenauslesung (Mess- und Prüfergebnisse, aktuelle Einstellungen des Analysators).

6.1.9. So überprüfen Sie den belegten Speicherplatz der SD-Karte

• Lesen Sie die Leiste, wie um den belegten Speicherplatz auf der SD-Karte zu überprüfen. Der Wert ist ein Prozentsatz des verwendeten SD-Speichers Raum.

Vorsicht:

 Wenn die Anzeige anzeigt , ist die SD-Karte nicht aktiviert, nicht formatiert oder nicht im Steckplatz eingesetzt (@ Abb.6.1).

6.1.10. So speichern Sie den Screenshot (Bildschirminhalt) in einer Datei

 Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.1) um das Fenster mit dem Screenshot-Ziel anzuzeigen: in eine Datei oder an einen Drucker (* Abb.6.7).



Abb.6.7. Zielfenster des Screenshots: in eine Datei oder an einen Drucker

- Drücken Sie auf das Symbol, winen Screenshot in einer Datei zu speichern.
- Nach dem Speichern der Datei erscheint das Fenster zur Speicherbestätigung mit dem Namen der Screenshot-Datei (@ Abb.6.7).



Abb.6.8. Fenster zur Speicherbestätigung mit dem Namen der Screenshot-Datei

• Klicken Sie auf das Symbol, um das Fenster zu schließen.

Vorsicht:

- Die Screenshot-Datei ist eine Grafikdatei mit der Erweiterung BMP. Der Name einer Datei wird automatisch festgelegt und besteht aus bestehend aus: "IMG"-Wort und einer vierstelligen Zahl aus dem Bereich "0001" bis "9999".
- Die Screenshot-Datei kann auf jedem Computer geöffnet werden, der Dateien im BMP-Format unterstützt. Um diesen Schritt zu machen legen Sie die SD-Karte auf einen Computer, kopieren Sie die ausgewählte Datei und öffnen Sie sie.
- Das Speichern einer Screenshot-Datei dauert etwa 15 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Menü des Analysators eingefroren und reagiert nicht auf irgendwelche Symbole.
- Die Screenshot-Datei wird auf der SD-Speicherkarte im DCIM-Ordner gespeichert.
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.7) um den Screenshot abzubrechen und das Fenster zu schließen.
- Wenn die Anzeige erscheint 🕅 (* Abb.6.1) oder das Symbol inaktiv ist 🐼 (* Abb.6.7), ist die SD-Karte nicht aktiviert, nicht formatiert oder nicht im Steckplatz eingesetzt.

6.1.11. So drucken Sie einen Screenshot(Bildschirminhalt)

 Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.1) um das Fenster mit dem Screenshot-Ziel anzuzeigen: in eine Datei oder zum Drucker (* Abb.6.9).



Abb.6.9. Zielfenster des Screenshots: in eine Datei oder zum Drucker

• Drücken Sie auf das Symbol um einen Screenshot zu drucken.

Vorsicht:

- Das Drucken eines Screenshots dauert etwa 30 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Menü des Analysators eingefroren und reagiert nicht auf irgendwelche Symbole.
- Drücken Sie das Symbol (Abb.6.9) um den Screenshot abzubrechen und das Fenster zu schließen.
- Wenn die Anzeige erscheint 🕅 (* Abb.6.1) oder das Symbol 😒 inaktiv ist (* Abb.6.9), ist der Drucker ausgeschaltet, nicht mit dem Analysegerät verbunden oder nicht mit Bluetooth gekoppelt.

6.1.12. So überprüfen Sie Uhrzeit, Datum und Stromversorgungsstatus

- Lesen Sie die Anzeige ab , 17-06-2015 um die tatsächliche Uhrzeit/Datum zu überprüfen. 09:35:42 \bigcirc
- Wenn die Anzeige anzeigt ¹⁷⁻⁰⁶⁻²⁰¹⁵, wird der Analysator über das Netz mit Strom versorgt.
- Wenn die Anzeige anzeigt $\frac{17-06-2015}{17-06-2015}$, wird der Analysator mit Akkus betrieben.

Vorsicht:

Wenn die Anzeige anzeigt ²⁶⁻⁰⁵⁻²⁰¹⁵

, werden Uhrzeit und Datum aus einer Datendatei gelesen.

- Wenn der Analysator über das Netz mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist, werden die Akkus nicht geladen (* 4.6).
- Wenn der Analysator mit Akkus betrieben wird, wird der Ladezustand der Akkus nicht angezeigt.

6.2. Einstellungsmenü

Nach Drücken des Symbols (* Abb.6.1), wird das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm angezeigt und das Fenster zum Einstellen von Bildschirm und Ton standardmäßig ausgewählt (* Abb.6.7).



Abb.6.3. Menüfenster Einstellung (Fenster zum Einstellen von Bildschirm und Ton wird ausgewählt)

	0	
Position		Beschreibung
1	LCD	Um Bildschirm und Ton einzustellen (@ 6.2.1)
2		Um Datum und Zeit zu setzen (@ 6.2.2)
3	Л+Ю	Zählerkonstante für Impulsausgang setzen (@ 6.2.3)
4	SD HC	SD Speicher aktivieren (& 6.2.4)
5		Kommunikationsschnittstelle einstellen (@ 6.2.5)
6		Drucker einstellen (@ 6.2.6)
7		Start-up Fenster verlassen (© 6.1)

6.2.1. So stellen Sie Bildschirm und Ton ein

Nach dem Drücken des Symbols (@ Abb.6.7), wird auf dem Display das Fenster zur Einstellung von Bildschirm und Ton angezeigt. (@ Abb.6.8),.



Abb.6.4. Fenster zum Einstellen von Bildschirm und Ton
6.2.1.1. So kalibrieren Sie den Bildschirm

• Drücken Sie auf das Symbol um das Fenster zur Bildschirmkalibrierung anzuzeigen. In der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint ein Kreuz.



Abb.6.5. Fenster zum Kalibrieren des Bildschirms

- Berühren Sie den Bildschirm in der Mitte des Kreuzes. Das nächste Kreuz befindet sich dann rechts auf dem Bildschirm.
- Berühren Sie den Bildschirm in der Mitte des Kreuzes. Das nächste Kreuz befindet sich dann am unteren Bildschirmrand.
- Berühren Sie den Bildschirm in der Mitte des Kreuzes, um die Bildschirmkalibrierung abzuschließen.

Vorsicht:

- Diese Funktion wird bei Problemen mit der Verwendung des Touchscreens verwendet, beispielsweise wenn man das Feld neben der Taste drücken muss, um die Reaktion der Taste auszulösen.
- •

6.2.1.2. So stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein

- Wählen Sie mithilfe des Pfeilsymbols am Feld aus einem Bereich die passende Bildschirmhelligkeit aus
 Wertebereich 30%...100%, wobei 100% die volle Bildschirmhelligkeit bedeutet.
- Drücken Sie auf das Symbol um die Einstellungen zu speichern und das Startfenster aufzurufen (~ 6.1).

6.2.1.3. So stellen Sie die Zeit für den Bildschirmschoner ein

- Drücken Sie auf das Symbol um die Einstellungen zu speichern und das Startfenster aufzurufen (~ 6.1).

6.2.1.4. So schalten Sie den Tastenton ein/aus

- Drücken Sie das Symbol (), um den Tastenton einzuschalten.
- Drücken Sie das Symbol Jun den Tastenton auszuschalten.
- Drücken Sie das Symbol , um die Einstellungen zu speichern und das Startfenster aufzurufen (~ 6.1).

6.2.2. So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

 Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.7) um das Fenster zum Einstellen von Datum und Uhrzeit anzuzeigen.



Abb.6.6. Fenster zum Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Wählen Sie mithilfe der Pfeilsymbole das entsprechende Datum/Uhrzeit aus $\overline{\nabla}$.
- Drücken Sie auf das Symbol , um die Einstellungen zu speichern und das Startfenster aufzurufen (~ 6.1).

6.2.3. So stellen Sie den Impulsausgang ein

Der Analysator verfügt über einen Impulsausgang zur Kalibrierung des Calmet TE30 und mit der Möglichkeit zur Einstellung Konstante des Impulsausgangs (die Zählerkonstante des Calmet TE30):

- C, in [imp/kWh, imp/Wh, Wh/imp] Format, mit C=konst für alle Bereiche,
- F, in [Hz] Format, mit F=konst für alle Bereiche, die Impulsfrequenz ist unabhängig vom Leistungswert.
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.7) um das Fenster zum Einstellen der Konstante des Impulsausgangs anzuzeigen.



Abb.6.7. Fenster zum Einstellen der Konstante des Impulsausgangs und der numerischen Tastatur

- Wählen Sie die entsprechende Zählerkonstante C oder F durch Drücken der entsprechenden Felder aus.
- Drücken Sie auf das Feld "Meterkonstante", um die numerische Tastatur anzuzeigen, und geben Sie dann den Wert der Meterkonstante ein. Bestätigen sie mit der Eingabetaste.
- Drücken Sie das Format Feld um das gewünschte Format der Zählerkonstante einzugeben.
 - Drücken Sie auf das Symbol aufzurufen (~ 6.1).

6.2.4. So legen Sie die SD-Speicherkarte fest

• Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.7) um das Fenster zum Einrichten der SD-Speicherkarte anzuzeigen.



Abb.6.8. Fenster zum Einstellen der SD-Speicherkarte

- Lesen Sie das Textfeld, um den belegten und gesamten Speicherplatz auf der SD-Karte zu überprüfen.
- Lesen Sie den Fortschrittsbalken, um den belegten Speicher in % auf der SD-Karte zu überprüfen.
- Lesen Sie das Textfeld, um den Kartentyp und das bereits formatierte Dateisystem auf der SD-Karte zu überprüfen.
- Drücken Sie auf das Symbol und bestätigen Sie im angezeigten Meldungsfenster, um die SD-Karte zu formatieren.
- Drücken Sie auf das Symbol , um das Startfenster aufzurufen (@ 6.1).

Vorsicht:

• Bei der Kartenformatierung werden alle gespeicherten Dateien gelöscht. Verwenden Sie es nur, wenn Sie eine neue Karte benutzen oder wenn Sie wirklich alle Dateien löschen möchten.

6.2.5. So legen Sie Kommunikationsschnittstellen fest

 Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.7) um das Fenster zum Einstellen der Kommunikationsschnittstellen anzuzeigen.



	Abb.6.9. Fenster	zum Einstellen	der Kommu	nikationsschnittstellen
--	------------------	----------------	-----------	-------------------------

Position		Beschreibung
1	• 🛃	Ethernet aktivieren (@ 6.2.5.1)
2		USB aktivieren (@ 6.2.5.2)
3	•	Bluetooth aktivieren (@ 6.2.5.3)

Vorsicht:

• Das Standardkommunikationsmedium ist USB.

1

6.2.5.1. So stellen Sie die Ethernet-Kommunikation ein

 Drücken Sie das Kombinationsfeld-Symbol
 Tic, (* Abb.6.16 Pos.1) um das Kommunikationsmedium auf Ethernet einzustellen und das Anzeigefenster zur Einstellung der Ethernet-Kommunikation. (* Abb.6.15)



Abb.6.10. Fenster zum Einstellen der Ethernet-Kommunikation

- Wenn Sie die Portnummer ändern müssen, drücken Sie auf das Port-Feld (@ Abb.6.17 Pos.1) und geben Sie die neue Nummer ein
- Verbindung zum Ethernet (@ Abb.6.18) oder WAN (@ Abb.6.19).



Rys.6.12. Analysator mit WAN (Wide Area Network) verbunden

- Um automatisch eine IP Addresse vom DHCP Server zu beziehen:
 - Drücken Sie das Symbol AUTO (@ Abb.6.17 pos.2).
- So stellen Sie IP-Adresse, Maske und Adresse des Standard-Gateways manuell ein:
 - Drücken Sie das Symbol Official (* Abb.6.17 pos.2),
 - Drücken Sie auf die IP Felder (@ Abb.6.17 pos.3) und stellen Sie die IP-Adresse des Analysators ein,
 - Drücken Sie auf die MASKEN Felder (* Abb.6.17 pos.3) und stellen Sie die Subnetzmaske ein,
 - Drücken Sie auf die GATE Felder (* Abb.6.17 pos.3) und stellen Sie die Standard-Gateway-Adresse ein.
- Drücken Sie auf das Symbol , um die Änderungen zu übernehmen und das Startfenster aufzurufen (~ 6.1).

Vorsicht:

- Für die WAN-Kommunikation müssen zwei Ports am Standard-Gateway für den TE30-Analysator geöffnet werden. (von der Seite des Calmet TE30):
 - > Nr. von der Port-Einstellung (Port ist für die Kommunikation mit dem Analysator erforderlich),
 - > Nr. 21 (FTP Server zum schnellen Herunterladen von Dateien vom Analysator).

6.2.5.2. So stellen Sie die USB-Kommunikation ein

- Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.16 pos.2) um das Kommunikationsmedium auf USB einzustellen.
- Drücken Sie das Symbol um die Änderungen zu übernehmen und das Startfenster aufzurufen (~ 6.1).

6.2.5.3. So stellen Sie die Bluetooth-Kommunikation ein

- Drücken Sie das Symbol 🕑 🚯 (@ Abb.6.16 pos.3) um das Kommunikationsmedium auf Bluetooth einzustellen.
- Drücken Sie auf das Symbol um die Änderungen zu übernehmen und das Startfenster aufzurufen (~ 6.1).

- Im Bluetooth-Netzwerk lautet der Name des Analysators "TE30-xxxxx" (wobei "xxxxx" die Seriennummer des Analysators ist.
- PIN Schlüssel ist `1234'.

6.2.6. So koppeln und verbinden Sie einen Bluetooth-Drucker

Der Analysator bietet eine Druckfunktion. Messberichte und Screenshots können ausgedruckt werden. Mit dem speziellen Miniatur-Thermodrucker DR200B mit Bluetooth (* 9).

Drücken Sie auf das Symbol , (* Abb.6.7) um das Fenster zum Koppeln und Verbinden des Bluetooth-Druckers anzuzeigen.



Abb.6.13. Fenster zum Einstellen des Bluetooth-Druckers

• Schalten Sie den Drucker EIN.

Symbol

Drücken Sie auf das Symbol um die Liste der Bluetooth-Geräte zu aktualisieren. Es kann 30 Sekunden dauern. Wenn der Drucker nicht in der Liste erscheint, drücken Sie erneut auf das

	Ux Ix	X	Р	U1=auto U2=auto U3=auto	11=auto 12=auto 13=auto		X	25%	11:36:46 19-04-2014
٢	"PRN	 6402 '	•		-==	H			LCD
*		"PRN6 "TE30-2	402" 2 <mark>5274"</mark>				18		л.
					T)	-	J	SD HC
					♦				
Ø					_			_	
Jo Bo	6402						*	J	

Abb.6.14. Fenster zum Einstellen des Bluetooth-Druckers – Drucker ausgewählt

- Drücken Sie in der Tabellenliste auf den Namen des Druckers 1000.
 - > Der Druckername befindet sich auf dem Typenschild an der Unterseite eines Druckers.
 - Wenn die Tabellenliste voll ist ind der Drucker nicht angezeigt wird, verwenden Sie die Symbole
 und zum Scrollen.

Der Name des ausgewählten Druckers wird im Textfeld angezeigt 🥯. Der Status "getrennt"

- Drücken Sie auf das Feld ^w und geben Sie den PIN-Code des Druckers ein oder nehmen Sie den vom Analysator vorgeschlagenen PIN-Code.
- Drücken Sie auf das Symbol im den Analysator mit dem Drucker zu koppeln und zu verbinden. Es kann 10 Sekunden dauern.



Abb.6.15. Fenster zum Einstellen des Bluetooth-Druckers – Drucker verbunden

Wenn der Drucker erfolgreich angeschlossen ist, wird der Verbindungsstatus angezeigt 🚓.

• Drücken Sie auf das Symbol is um die Änderungen zu übernehmen und das Startfenster aufzurufen (* 6.1).

6.3. Weitere Funktionen

6.3.1. So speichern Sie Messergebnisse in einer Datei

• Stoppen Sie die Messung durch Drücken des Symbols

1	Ux Ix	Ж	Р	U1=auto U2-auto U3-auto	11=auto 12=auto 13=auto		X		09:1 17-0	3:16 4-2014
	L1		L2	2	L3					
U:	230.009	V	229.991	v	230.007	V	f:	50.000	Hz	
U_:	398.183	V	398.360	v	398.584	V	U _N :	461.055	mV	PMS
l:	3.79945	Α	3.79889	Α	3.79917	Α	I _N :	1.83073	Α	
φ:	29.956	۰	15.045	۰	0.102	۰				(🗛)
PF:	0.71017		0.83297		0.88787		Σ:	0.87698		
sin:	0.44334		0.25457		0.00189		Σ:	0.25246		
tgφ:	0.62427		0.30561		0.00212		Σ:	0.28787		
Φ uu:	119.886	٥	119.991	۰	-120.123	۰	D:	L123		<u>Illin</u>
P:	671.640	W	787.718	W	839.607	W	Σ:	2.29897	kW	
Q:	419.288	var	240.737	var	1.78406	var	Σ:	661.809	var	
S:	873.907	VA	873.710	VA	873.836	VA	Σ:	2.62145	kVA	



 Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.23) um das Fenster zum Bearbeiten der Berichtsdaten anzuzeigen

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ </th <th>I1=auto I2-auto I3=auto</th> <th>15:54:14 22-02-2016</th>	I1=auto I2-auto I3=auto	15:54:14 22-02-2016
FILENAME SERIAL NUMBER		
USTOMER ADDRESS		
		Þ

Abb.6.17. Fenster zum Bearbeiten von Berichtsdaten

- Drücken Sie auf das Feld Und geben Sie den Dateinamen ein (maximal 8 Buchstaben und Ziffern).
- Drücken Sie auf das Feld ¹⁹ und geben Sie die Seriennummer des Geräts ein (maximal 19 Buchstaben).
- Drücken Sie auf das Feld 💴 und geben Sie den Namen des Kunden ein (maximal 79 Zeichen).
- Drücken Sie auf das Feld 🖾 und geben Sie die Kundenadresse ein (maximal 79 Zeichen).
- Drücken Sie auf das Feld Sie einen zusätzlichen Kommentar ein (max. 79 Zeichen).
- Drücken Sie das Symbol um das Bestätigungsfenster zum Speichern der Ergebnisse in einer Datei aufzurufen.



Abb.6.18. Bestätigungsfenster zum Speichern der Ergebnisse in die Datei

- Drücken Sie das Symbol um die Messergebnisse in einer Datei zu speichern, oder
 Adas Symbol, um den Vorgang abzubrechen.
- Drücken Sie (* Abb.6.24) um zum Fenster mit den Messungen zurückzukehren (* Abb.6.23)

Vorsicht:

- Das Speichern einer Datei, kann je nach Messergebnis, einige bis mehrere zehn Sekunden dauern.
- Dateien mit Messergebnissen können am Analysator oder mit der Calmet TE30 PC Soft geöffnet werden.
- Wenn das Speichersymbol inaktiv ist (
 Abb.6.24), ist die SD-Karte nicht aktiviert, nicht formatiert oder nicht in den Schlitz eingelegt (
 Abb.6.1).

6.3.2. So drucken Sie den Messbericht

• Stoppen Sie die Messung durch drücken des Symbols.

1		Ж	P	J1=auto J2-auto J3-auto	l1=auto l2=auto l3=auto	Ø	X	X	09:1 17-0	3:16 4-2014
	L1		L2		L3					
U:	230.009	V	229.991	V	230.007	V	f:	50.000	Hz	
U_:	398.183	v	398.360	V	398.584	v	U _∾ :	461.055	mV	P.M.S
l:	3.79945	Α	3.79889	A	3.79917	Α	I _N :	1.83073	Α	KM3
φ:	29.956	۰	15.045	۰	0.102	۰				
PF:	0.71017		0.83297		0.88787		Σ:	0.87698		
sin:	0.44334		0.25457		0.00189		Σ:	0.25246		₩ 20
tgΦ:	0.62427		0.30561		0.00212		Σ:	0.28787		
Φuu:	119.886	۰	119.991	۰	-120.123	۰	<u>ں</u> :	L123		
P:	671.640	W	787.718	W	839.607	W	Σ:	2.29897	kW	
Q:	419.288	var	240.737	var	1.78406	var	Σ:	661.809	var	
S:	873.907	VA	873.710	VA	873.836	VA	Σ:	2.62145	kVA	

Abb.6.19. Beispielfenster mit Messwerten

 Drücken Sie das Symbol (
 Abb.6.26), um das Fenster zum Bearbeiten der Berichtsdaten anzuzeigen (
 Abb.6.27).

L UX IX P U1=auto U2=auto U3=auto	l1=auto l2=auto l3=auto	X	X	0%	15:54:14 22-02-2016
SERIAL NUMBER					
CUSTOMER ADDRESS					
					Þ

Abb.6.20. Fenster zum Bearbeiten von Berichtsdaten

- Drücken Sie auf das Feld ¹⁹ und geben Sie die Seriennummer des Geräts ein (maximal 19 Buchstaben).
- Drücken Sie auf das Feld 💴 und geben Sie den Namen des Kunden ein (maximal 79 Zeichen).
- Drücken Sie auf das Feld 💹 und geben Sie die Kundenadresse ein (maximal 79 Zeichen).
- Drücken Sie das Feld 🗹 und geben Sie einen zusätzlichen Kommentar ein (max. 79 Zeichen).

• Drücken Sie das Symbol , um das Fenster zum Ausdruck aufzurufen.



Abb.6.21. Fenster des Ausdrucks

- Drücken Sie das Symbol , um den Messbericht zu drucken, oder das Symbol , um den Vorgang abzubrechen. Der Drucker druckt einen Messbericht (* Abb.6.29).
- Drücken Sie (* Abb.6.24) um zum Fenster mit den Messungen zurückzukehren.
 (* Abb.6.26)

Beispiel eines Berichtsausdrucks zur Messung der Stromnetzparameter – Tabellendarstellung

CALMET TE30 Power Natwork Analyser and Tester TE30 0.2.9 SN:22071 www.calmet.com.pl	1
22-02-2016 (DD.MM.YYYY) 16:56:45	
MUT_SN: SERIAL NUMBER	
CUSTOMER: CUSTOMER NAME	
ADDRESS: CUSTOMER ADDRESS	2
<u>COMMENT:</u> COMMENT	
CONFIGURATION: U:DIRECT, I:DIRECT, 3P4W, P PT:440kV/57.7V OFF, CT:6kA/5A OFF	3
PMS:	4
P. Q. II P. Q. II P. Q. II P. Q. II P. Q. II P. Q. P. Q. P. Q. II P. Q. P. Q. P. Q. P. Q. P. O. P. O.	
	5

Abb.6.22. Protokollausdruck am Beispiel der Messung von Stromnetzparametern – Tabellendarstellung

Der Berichtsausdruck	enthält:
----------------------	----------

Position	Beschreibung
1	Informationen zum Hersteller und Analysator Calmet TE30
2	Uhrzeit und Datum der Messungen mit Zusatzdaten
3	Konfiguration des Analysators
4	Messergebnisse
5	Platz für Unterschriften

- Je nach Messergebnis sieht der Protokollausdruck unterschiedlich aus.
- Das Drucken kann, je nach Messergebnis, bis zu zehn Sekunden dauern.

Wenn das Drucksymbol inaktiv ist (& Abb.6.27), ist der Drucker ausgeschaltet, nicht mit dem Analysator verbunden oder nicht mit Bluetooth gekoppelt.

7. GRUNDFUNKTIONEN

7.1. Messen der Netzparameter von Energienetzen

Der Calmet TE30-Analysator dient zur Messung und Aktualisierung aller Netzwerkparameter in Echtzeit. Daten können auf vier verschiedene Arten angezeigt werden: Tabelle, Vektordiagramm, Oszilloskopdiagramm und Harmonische in Balkenform und Tabellenformat.

Drücken Sie das Symbol
 (
 Abb.6.1 pos.2) um die Funktion Stromnetzparameter

aufzurufen. Die Tabellenanzeige ist standardmäßig ausgewählt. (@ Abb.7.1. pos.2).

\downarrow		Ж	Р	U1=auto U2=auto U3=auto	l1=auto l2=auto l3=auto		X		09:2 17-0	2:24 4-2015				
	L1		L2		L3						4			1
U:	230.005	V	229.986	V	230.004	v	f:	50.000	Hz					
U_:	398.339	V	398.355	V	398.412	v	U _∾ :	108.819	mV	PMS	◄			2
l:	4.99828	Α	4.99755	Α	4.99813	Α	I _N :	2.40114	Α					_
φ:	30.221	۰	15.221	٥	0.364	٥					←		_	3
PF:	0.70776		0.83173		0.88781		Σ:	0.87566						
sin:	0.44604		0.25722		0.00655		Σ:	0.25608			←		_	4
tgφ:	0.63022		0.30926		0.00738		Σ:	0.29244						F
Фии:	119.973	٥	119.992	۰	-120.035	٥	<u>ں</u> :	L123			4			С
P:	880.570	W	1.03473	k₩	1.10450	kW	Σ:	3.01979	k₩					6
Q:	554.950	var	320.004	var	8.15440	var	Σ:	883.108	var		+			0
S:	1.14963	kVA	1.14936	kVA	1.14959	kVA	Σ:	3.44858	kVA					7
														/

Abb.7.1. Fenster der Funktion "Stromnetzparameter" (Tabellendarstellung ist ausgewählt)

Position		Beschreibung
1		um die Messung zu starten/stoppen
2	RMS	zum Aufrufen der Tabellenanzeige (© 7.1.1)
3	$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)$	zum Aufrufen der Vektorenanzeige (@ 7.1.2)
4	Ś	zum Aufrufen der Oszilloskop-Anzeige (@ 7.1.3)
5		um die Messung der Harmonischen aufzurufen (© 7.1.4)
6		um Messergebnisse in einer Datei zu speichern ($@$ 6.3.1) oder ein Messbericht auszudrucken ($@$ 6.3.2)
7		zum Verlassen des Startfensters (@ 6.1)

7.1.1. Tabellenanzeige

Die Tabellenanzeigefunktion dient zur Anzeige aller relevanten Parameter des dreiphasigen Stromnetzes.

Die aktuellen Werte helfen bei der Analyse in Stromversorgungsnetzwerken z.B bei folgenden Problemen: fehlende Spannung, fehlender Strom, Stromumkehrung, Unsymmetrie, etc.

• Durch Drücken des Symbols rufen Sie das Fenster der Tabellenanzeige auf.

\downarrow		Ж	Р	U1=auto U2-auto U3-auto	l1=auto I2=auto I3=auto	Ø	X		09:2 17-0	2:24 4-2015
	L1		L2		L3					
U:	230.005	V	229.986	V	230.004	V	f:	50.000	Hz	
U_:	398.339	V	398.355	v	398.412	V	U _N :	108.819	mV	
Ŀ	4.99828	Α	4.99755	Α	4.99813	Α	I _N :	2.40114	Α	RH3
φ:	30.221	۰	15.221	۰	0.364	۰				(* *)
PF:	0.70776		0.83173		0.88781		Σ:	0.87566		
sin:	0.44604		0.25722		0.00655		Σ:	0.25608		×1
tgΦ:	0.63022		0.30926		0.00738		Σ:	0.29244		
Φuu:	119.973	٥	119.992	۰	-120.035	۰	ບ:	L123		
P:	880.570	W	1.03473	kW	1.10450	kW	Σ:	3.01979	kW	
Q:	554.950	var	320.004	var	8.15440	var	Σ:	883.108	var	
S:	1.14963	kVA	1.14936	kVA	1.14959	kVA	Σ:	3.44858	kVA	

Fig.7.2. Fenster der Tabellenanzeige

• Folgende Parameter des Dreiphasennetzwerks werden angezeigt.

Parameter	Beschreibung	Gemessen/Berechnet		
U	RMS-Phasenspannung (Phase-Neutral-Spannung)	Gemessen		
	jeder gemessenen Phase			
f	Frequenz	Gemessen		
U_Δ	Phase-Phase-Spannung	Gemessen		
U _N	Neutralspannung	Berechnet		
I	Effektivstrom jeder Phase	Gemessen		
IN	Neutralleiterstrom	Berechnet		
φ	Phasenwinkel zwischen jeder Spannung und dem jeweiligen gemessenen Strom	Gemessen		
PF	Leistungsfaktor cos ϕ für jede Phase. Σ Mittelwert Leistungfaktor	Berechnet als P/S		
sin	Blindleistungsfaktor sin φ für jede Phase. Σ Mittelwert sin φ	Berechnet als Q/S		
tgφ	tg ϕ von jeder Phase. Σ Mittelwert tg ϕ	Berechnet als P/Q		
Φυυ	Phasenwinkel zwischen Spannung: in L1 Spalte - Winkel	Gemessen		
	zwischen U2 ref. U1, in L2 Spalte – Winkel zwischen U3 ref.			
	U2, in L3 Spalte – Winkel zwischen U3 ref. U1			
Ŭ	Phasenfolge L123 rechtsdrehend and L132 linksdrehend	Berechnet		
Р	Wirkleistung jeder Phase. Σ Wirkleistung	Gemessen		
Q	Blindleistung jeder Phase. Σ Blindleistung	Gemessen		
S	Scheinleistung jedr Phase. Σ Scheinleistung	Berechnet als U*I		

7.1.2. Vektordiagramm

Die Vektoranzeigefunktion wird zur Überprüfung der Stromnetzverkabelung und der Zählerverbindung verwendet.

• Drücken Sie das Symbol . , um das Fenster der Vektordarstellung aufzurufen.



Abb.7.3. Fenster der Vektoranzeige

• Folgende Parameter des Dreiphasennetzwerks werden angezeigt

Parameter	Beschreibung	Gemessen/Berechnet		
U1, U2, U3	RMS-Phasenspannung (Phase-Neutral-Spannung)	Gemessen		
	jeder gemessenen Phase			
I1, I2, I3	Effektivstrom jeder Phase gemessen	Gemessen		
φ1, φ2, φ3	Phasenwinkel zwischen jeder Spannung und jeweiligem	Gemessen		
	Strom gemessen			
U‡u	Spannungsasymmetrie	Berechnet		
Ŭ	Phasenfolge L123 als Vorwärts- und L132 als	Berechnet		
	Rückwärtsphase			
UN	Neutralspannung	Berechnet		
I _N	Neutralleiterstrom	Berechnet		

- Drücken Sie das Symbol U11, um die Ausrichtung der Vektoren zu ändern U1 vertikal.
- Drücken Sie das Symbol U1-, um die Ausrichtung der Vektoren zu ändern U1 horizontal.
- Drücken Sie das Symbol . , um die Ausrichtung der Vektoren zu ändern I1 horizontal.

7.1.3. Oszilloskop-Anzeige

Die Oszilloskop-Anzeigefunktion dient zur Anzeige der Wellenform von Spannungs- und Stromänderungen. Sechs Parameter können gleichzeitig angezeigt werden.

• Drücken Sie das Symbol , um das Fenster der Oszilloskop-Anzeige aufzurufen.



Abb.7.4. Fenster der Oszilloskop-Anzeige

- Wählen Sie die entsprechende Spannung und/oder den entsprechenden Strom mit den Symbolen
 U1, U2, U3, I1, I2, I3 aus. Es können sechs Oszillosgramme gleichzeitig angezeigt werden.
- Wählen Sie mit dem Symbol die entsprechende Anzahl von Perioden der angezeigten Wellenform aus. Es können 1, 2 oder 4 Perioden angezeigt werden.

7.1.4. Oberschwingungmessung

Die Funktion "Oberschwingungsmessung" wird zum Messen der Amplitude und Phase der harmonischen Eingangssignale verwendet. Spannung, Strom, Wirkleistung und Blindleistung bis zur 63. Harmonischen. Die gemessenen Oberschwingungen werden im Tabellen- und Balkenformat angezeigt. Gesamte harmonische Verzerrung THD, Gesamtverzerrungsfaktor TDF, Crest-Faktor CF, totale interharmonische Verzerrung TID werden als zusätzliche Informationen dargestellt.

7.1.4.1. Balkendiagramm der Harmonischen

• Drücken Sie das Symbol **U**, um das Fenster zur harmonischen Anzeige im Balkenformat aufzurufen. Total harmonisch Verzerrung THD, RMS-Phasenspannung U (oder Strom I) und Frequenz f in der ausgewählten Phase in der Nähe angezeigtes Balkendiagramm.



Fig.7.5. Fenster zur Messung der Harmonischen im Balkendiagramm

- Wählen Sie über das Symbol (U), (I), (P), (a) die entsprechende Spannung bzw. den entsprechenden Strom bzw. die Wirkleistung bzw. Blindleistung aus
- Wählen Sie die entsprechende Phase mit den Symbolen 1, 2, 3 aus.

Vorsicht:

• Mit dem Symbol wird das Fenster zur harmonischen Anzeige im Tabellenformat ausgewählt (* Abb.7.6).

7.1.4.2. Harmonische Tabellenanzeige

 Drücken Sie das Symbol (Abb.7.5.) um das Fenster die Anzeige der Harmonischen im Tabellenformat aufzurufen. Gesamt harmonische Verzerrung THD, Gesamtverzerrungsfaktor TDF, Scheitelfaktor CF, gesamte interharmonische Verzerrung TID, RMS-Phasenspannung U (oder Strom I) und Frequenz f in der ausgewählten Phase werden angezeigt.

1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ux Ix	Ж	1	P	U1=auto U2=auto U3=auto	l1=auto l2=auto l3=auto	Image: Second
N	5	U[V]	0	N	%	U[V]	0	
1	100.000	228.887	0.000	23	0.000	0.000	0.000	
2	0.020	0.045	-76.565	24	0.000	0.000	0.000	
3	0.000	0.000	0.000	25	0.000	0.000	0.000	
4	0.000	0.000	0.000	26	0.000	0.000	0.000	
5	9.990	22.867	-0.171	27	0.000	0.000	0.000	RMS
6	0.000	0.000	0.000	28	0.000	0.000	0.000	
7	0.000	0.000	0.000	29	0.000	0.000	0.000	
8	0.000	0.000	0.000	30	0.000	0.000	0.000	THD:9.991%
9	0.000	0.000	0.000	31	0.000	0.000	0.000	TDF:9.942%
10	0.000	0.000	0.000	32	0.000	0.000	0.000	
11	0.000	0.000	0.000	33	0.000	0.000	0.000	
12	0.000	0.000	0.000	34	0.000	0.000	0.000	CF:1.548
13	0.000	0.000	0.000	35	0.000	0.000	0.000	
14	0.000	0.000	0.000	36	0.000	0.000	0.000	SF:1.095
15	0.000	0.000	0.000	37	0.000	0.000	0.000	U:230.005V
16	0.000	0.000	0.000	38	0.000	0.000	0.000	£ 50 000Hz 2
17	0.000	0.000	0.000	39	0.000	0.000	0.000	1.30.000Hz
18	0.000	0.000	0.000	40	0.000	0.000	0.000	
19	0.000	0.000	0.000	41	0.000	0.000	0.000	
20	0.000	0.000	0.000	42	0.000	0.000	0.000	
21	0.000	0.000	0.000	43	0.000	0.000	0.000	
22	0.000	0.000	0.000	44	0.000	0.000	0.000	

Abb.7.6. Fenster zur Anzeige der Harmonischen im Tabellenformat

- Wählen Sie mit dem Symbol (U, I), P, Q die entsprechende Spannung, den entsprechenden Strom, die Wirkleistung oder Blindleistung aus.
- Wählen Sie die entsprechende Phase mit den Symbolen 1, 2, 3 aus.
- Wählen Sie mit den Pfeilsymbolen **(1)**, die entsprechende Harmonische aus.

Vorsicht:

• Mit dem Symbol wird das Fenster zur Anzeige der Harmonischen im Balkenformat ausgewählt (* Abb.7.5).

7.2. Prüfung von Stromzählern

Der Analysator bietet eine automatische und benutzerfreundliche Funktion zum Testen von Stromzählern. Er kann zum Testen von Fehlern, Testen des Zählers und Pmax-Tests verwendet werden.

• Drücken Sie das Symbol , (Abb.6.1 pos.2) um die Funktion "Prüfung von Stromzählern"

aufzurufen. Die Fehlertest Funktion ist Standardmäßig ausgewählt (@ Abb.7.7 pos.2).



Fig.7.7. Fenster der Funktion "Test von Stromzählern" (Funktion "Fehlertest" ist ausgewählt)

Position		Beschreibung					
1		um die Messung zu starten/stoppen					
2	ω	zum Aufrufen der Fehlertestfunktion (© 7.2.1)					
3	123,45 345,67	zum Aufrufen der Funktion Counter Test (* 7.2.2)					
4	Pmax	zum Aufrufen der Pmax-Testfunktion (© 7.2.3)					
5		zum Speichern der Messergebnisse in einer Datei ($@$ 6.3.1) oder zum Drucken der Messberichte ($@$ 6.3.2)					
6		zum Verlassen des Startfensters (@ 6.1)					

7.2.1. Fehlertest

Die Fehlertestfunktion wird zur Berechnung des Zählerfehlers in Prozent verwendet. Daten können in drei verschiedene Möglichkeiten angezeigt werden: als Fehlerberechnungsprozess, als Trenddiagramm und als Tabelle.

Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.7 pos.2) um die Fehlertestfunktion aufzurufen. Die Fehlerberechnungsanzeige ist standardmäßig ausgewählt. (* Abb.7.8).

X Ξ 0.706% 2298.87 W ΣP ΣQ 661.818 var 3 n: Es 0.133 3 2621.37 VA ΣS 123,45 345 67 5 ∑PF 0.87697 -1.00% +1.00% 0 Pmax 0.519% **ε**₁ 0.894% E₂ 7 s **£**3 t E۸ C: 2000000 imp/kWh **E**5 auto 1 63 t/N: 10 S auto

Abb.7.8. Fenster der Fehlertestfunktion (Anzeige der Fehlerberechnung ist ausgewählt)

- Drücken Sie auf die Nummer des Messfeldes ^{n: 3}, um die Tastatur anzuzeigen und geben Sie dann die Anzahl der Messungen ein.
- Drücken Sie auf das Feld "Fehlergrenzen"-1.00%
 und dann geben Sie die obere und untere Fehlergrenze ein.
- Wählen Sie das entsprechende Zählerkonstantenformat [imp/kWh, imp/Wh, Wh/imp] aus, indem Sie folgende Felder imp/kWh, imp/Wh, Wh/imp drücken.
- Drücken Sie auf das Feld "Meterkonstante" ^C: 2000000, um die Tastatur anzuzeigen, und geben Sie dann den Wert der Meterkonstante ein.
- Drücken Sie auf das Zeit-/Impulsfeld ^{t/N:}
 10
 , um die Tastatur anzuzeigen, und geben Sie dann den Wert der Messzeit / Anzahl der Impulse ein.
- Wählen Sie die entsprechende Einstellungsmethode für Zeit oder Impulse [s, imp] durch drücken der entsprechenden Tasten s, imp (?), imp (?).

Method	Beschreibung
S	Zeitpunkt des Beginns des Messzyklus
imp (🖱)	Anzahl der über die Start-/Stopp-Taste eingegebenen Impulse
	Um einen Zählerfehler mit dieser Methode zu testen, sollte man:
	 Die Anzahl der Impulse n eingeben. Wenn die Markierung auf dem Rotor des Messgeräts oder der erste Impuls auf der LED/LCD erscheint, drücken Sie die SET-Taste des Fotokopfes. Zählen Sie n aufeinanderfolgende Impulse und drücken Sie beim Erscheinen des letzten Impulses die SET-Taste oder die Taste des Fotokopfes.
imp (忊)	Anzahl der Impulse des eintretenden Messzyklus
C: auto	Automatische Zählerkonstantenerkennung (Zähler muss Impulse erzeugen)
t/N: 💷	Automatischer Zeittest oder Einstellung der Impulszahl (Zähler muss Impulse
	erzeugen)

Drücken Sie das Symbol , um die Messung zu starten (drücken Sie das Symbol um die Messung zu stoppen). Folgende Informationen werden angezeigt.

Parameter	Beschreibung		
ΣP	Gesamtwirkleistung		
ΣQ	Gesamtblindleistung		
ΣS	Gesamtscheinleistung		
ΣPF Durchschnittlicher Leistungsfaktor			
ε1, ε2, ε3, ε4, ε5	Teilfehler des Messgeräts. Die letzten 5 Teilfehler werden angezeigt		
3	Durchschnittlicher Fehler des Messgeräts		
E s	Standardabweichung des Messgerätfehlers		
t 7 s	Fortschrittsanzeige der Messzeit / Anzahl der Impulse für den aktuellen Teilfehler		
463	Fortschrittsbalken zur Anzeige des Status des Fehlertests		
-1.00% 0 +1.00%	Analoge Balkenanzeige zur Anzeige des aktuellen Teilfehlerwerts, innerhalb des Bereichs, definiert durch die obere und untere Fehlergrenze		

- Drücken Sie das Symbol , um die Messergebnisse in einer Datei zu speichern (* 6.3.1) oder um den Messbericht auszudrucken (* 6.3.2).
- Drücken Sie das Symbol 🖵 zum Beenden.

Vorsicht:

 Das Symbol wird verwendet, um das Fenster zur Anzeige des Trenddiagramms der Fehlermessung auszuwählen (* Abb.7.9).



Abb.7.9. Fenster zur Anzeige des Fehlermessungs-Trenddiagramms

Mit dem Symbol wird das Fenster der tabellarischen Anzeige des Fehlermessung ausgewählt

(* Abb.7.10). Geben Sie die entsprechenden Daten mithilfe des Pfeilsymbols durch Drücken der Tabellenzeilen ein.



1			P	U1=auto U2=auto U3=auto	l1=auto l2=auto l3=auto		\mathbf{X}	14:13:39 ♥ 0% 26-09-2022 ♥
No	O	P[W]	Q[VAR]	Limit[%]	ε[%]	εs[%]	ок	
53	10:35:54	4354.51	2513.27	1.000	0.785	0.031	\checkmark	TEST
54	10:36:05	4446.65	2566.44	1.000	0.834	0.017	\checkmark	
55	10:36:18	4367.10	2520.52	1.000	0.577	0.231	\checkmark	
56	10:36:30	3864.66	2230.56	1.000	0.113	0.173	\checkmark	
57	10:36:42	3362.10	1940.91	1.000	0.130	0.243	\checkmark	
58	10:36:54	2859.78	1650.98	1.000	-0.043	0.196	\checkmark	Pmax
59	10:37:06	2357.62	1361.12	1.000	-0.290	0.303	\checkmark	
60	10:37:18	2038.78	1176.61	1.000	-0.038	0.272	\checkmark	
61	10:37:30	2139.21	1234.57	1.000	1.247	0.068	X	
62	10:37:42	2239.67	1292.54	1.000	1.233	0.062	X	
63	10:37:54	2340.15	1350.53	1.000	1.247	0.083	X	
64	10:38:06	2440.61	1408.50	1.000	1.119	0.084	X	

Abb.7.10. Fenster der tabellarischen Anzeige der Fehlermessung

• Mit dem Symbol wird das Fenster zur Fehlertestanzeige ausgewählt (& Abb.7.8).

• Mit dem Symbol wird das Fenster Zählertest ausgewählt (* Fig.7.11).

- Mit dem Symbol Pmax wird das Fenster Pmax ausgewählt (* Fig.7.12).
- Das Symbol auto bei C: 2000000 imp/kWh wird zur automatischen Erkennung der Zählerkonstantes genutzt.
- Das Symbol auto bei t/N: 10 s wird genutzt um die Messzeit bei der automatischen Betriebsart zu definieren.
- Das Symbol wird genutzt um die Anzahl der automatischen Messungen für das Trend-Diagramm zu definieren. Max 128 Messungen sind möglich.
- Ein zweites wiederholtes drücken des
 Symbols führt ins Nachrichtenfenster. Drücken des

Symbols \rightarrow im Nachrichtenfenster führt den Test fort. Drücken des Symbols im Nachrichtenfenster löscht die Resultate und startet einen neuen Test.

• Das Symbol wird genutzt um die selektierte Spalte in der Tabelle zu löschen.

7.2.2. Zählerprüfung

Die Funktion Zählerprüfung wird für die direkte Fehlerkalkulation in % genutzt. Es können drei Zähler gleichzeitig getestet werden.

• Das Symbol drücken um das Fenster für die Zählerprüfung aufzurufen.

		1		U1-auto I1-auto U2-auto I2-auto U3-auto I3-auto	3 X 8 03: 30% 19	21:21 0 04-2014						
1	>		Р	P+	PH1							
2		E1:	0.00kWh	0.01kWh	1234.00kWh							
3		E2:	15.12kWh	16.18kWh	1249.89kWh	345,67						
4	>	△E :	15.12kWh	16.17kWh	15.89kWh	Pmax						
5	>	Eref:	15.15kWh	15.15kWh	15.15kWh		Р	Q	s	PH1	QH1	W
6	>	E :	-0.198%	6.733%	4.885%		P+	Q+)	PH1+	QH1+	
			9			Þ	P-	Q-)	PH1-	QH1-	

Abb.7.11. Fenster der Zählerprüfung und Einstellung der Leistungsmessgrößen

 Drücken Sie das Feld P / P+ / PH1 (* Abb.7.11 Pos.1) um das Fenster der Leistungsmessgrößen anzuzeigen dann den gewünschten Parameter aussuchen und das Feld mit

🖉 verlassen.

- Drücken Sie den Anfangswert des Energiefeldes E1, (@ Abb.7.11 Pos.2) um die Symbolleiste anzuzeigen, und geben Sie dann den Wert ein.
- Drücken Sie das Symbol, um die Messung zu starten. Die Felder zur Auswahl der Energieart sind jetzt für Änderungen deaktiviert.
- Drücken Sie das Symbol, um die Messung zu stoppen.
- Drücken Sie den Endwert des Energiefeldes E2 (
 Abb.7.11 pos.3) um die Tastatur anzuzeigen, geben Sie dann den Endwert des Energieregisters ein. Folgende Informationen werden angezeigt.

Parameter	Beschreibung							
ΔE	Vom zu prüfenden Energiezähler aufgezeichnete Energie (@ Abb.7.11 pos.4) berechnet als E2-E1							
Eref	Energie aufgezeichnet vom Calmet TE30 (@ Abb.7.11 pos.5)							
З	Fehler des zu prüfenden Messgeräts (☞ Abb.7.11 pos.6) berechnet als (△E-Eref)/Eref*100							

- Drücken Sie das Symbol, um die Ergebnisse in einer Datei zu speichern (# 6.3.1) oder das Ergebnis auszudrucken (# 6.3.2).
- Drücken Sie das Symbol 🖵 zum Beenden.

- Das Symbol wird genutzt um die Ergebnisse der Felder E1, E2 and Eref zu löschen und das Feld zur Energieartauswahl wieder zu öffnen.
- Das Symbol wird genutzt um das Fenster für den Fehlertest aufzurufen (@ Abb.7.8).
- Das Symbol Pmax wird genutzt um das Fenster der Pmax Anzeige aufzurufen (& Abb.7.12).

7.2.3. Pmax Test

Die Pmax Test Funktion wird zur Prüfung der Maximalwertmessung von Maximalleistungsmessern genutzt.

• Das Symbol **Pmax** drücken und das Fenster für die Maximalwertmessung öffnet sich.

		P U1-auto U2-auto U3-auto	11=auto 12=auto 13=auto	1	31%	04:22:30 19-04-2014
		i iii	Ċ	Pmax[kW]	Pmax-Pre	f 🕨
1	Pin: 25.000 kW	03.12.2013	12:34	80.032	0.032	
2	t: 0 min	03.12.2013	13:34	83.343	3.343	3
2		03.12.2013	14:34	60.002	-19.998	
5	Pref: 80.000 kW	03.12.2013	15:34	92.989	12.989	345,67
4▶	T: 15 min	03.12.2013	17:34	101.132	21.132	
		03.12.2013	18:34	80.111	0.111	Pmax
		03.12.2013	19:34	156.309	76.309	
		03.12.2013	21:34	80.898	0.898	
		03.12.2013	22:34	89.325	9.325	
		04.12.2013	01:34	80.786	0.786	
5 ———		,		Σ	104.929	

Abb.7.12. Fenster des Pmax Tests

- Wählen Sie die Integrationszeit T:(@ Abb.7.12 pos.4) um einen Wert einzugeben [1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min].
- Drücken Sie das Symbol zum Start der Messung. Die folgenden Informationen werden

angezeigt.								
Parameter	Beschreibung							
Pin	Ermittelte Leistung (\Im Abb.7.12 Pos.1) berechnet als $\Delta E/t$, wobei ΔE die aufgezeichnete Energie vom Startzeitpunkt bis zum Ende der Integrationszeit ist.							
t	Aktuelle Zeit (@ Abb.7.12 Pos.2) gemessen vom Startzeitpunkt bis zum Endpunkt der Integrationsperiode.							

Die Integration wird beendet wenn t=T ist und der Leistungswert Pin(T)=Pmax wird aufgezeichnet. Dann startet die Integration der Leistung automatisch erneut. In der Resultattabelle (& Abb.7.12 Pos.5) wird folgende Information angezeigt: Datum in Spalte
 , Zeit in Spalte
 , Maximalwert der Leistung Pmax in Spalte

Differenz der Max Leistung Pmax und der Referenzleistung Pref in Spalte $\ensuremath{\text{Pmax-Pref}}$ und die Summe der Leistungsüberschreitung in Spalte Σ .

Drücken Sie das Symbol, um die Messung zu stoppen.

- Drücken Sie das Symbol, um Messergebisse in einer Datei zu speichern (* 6.3.1) oder drucken Sie den Report aus (* 6.3.2).
- Drücken Sie das Symbol 🖵 zum Beenden.

- Das Symbol wird genutzt, um das Fenster Fehlertest aufzurufen (
 Abb.7.8).
- Das Symbol ^{123,45}/_{345,67} wird genutzt um das Fenster Zählertest aufzurufen(@ Abb.7.11).

7.3. Test von Messwandlern

7.3.1. Bürdentest

Die Bürden Test Funktion wird genutzt um Stromwandler CT und Spannungswandler PT zu prüfen und eine direkte Anzeige in % der nominalen Last (Percent Nominal Load) simultan für alle drei Phasen zu erhalten.

• Drücken Sie das Symbol, (* Abb.6.1 pos.2) um das Fenster für die Bürdenmessung aufzurufen (* Abb.7.13).



Abb.7.13. Fenster des Bürdentests

- Drücken Sie das Stromwandlerfeld, (@ Abb.7.13 Pos.8) um den Stromwandler zu selektieren oder drücken Sie das Spannungswandlerfeld PT, um den Spannungswandler zu selektieren.
- Geben Sie die Anzahl der gewünschten Messungen in Feld n: (@ Abb.7.13 Pos.9) ein.
- Geben Sie die Kabellänge in das Feld L: (* Abb.7.13 Pos.10) ein. Die Eingabe der Länge in Meter erfolgt als Gesamtstrecke zwischen Wandler Messgerät und zurück zum Wandler.
- Rufen Sie die zweite Sektion von Kabelfeld auf und geben Sie den Querschnitt ein (@ Abb.7.13 Pos.10)
- Rufen Sie das Feld Rf (@ Abb.7.13 pos.11) auf und geben Sie den Sicherungswiderstand ein.

• Drücken Sie das Symbol, (@ Abb.7.13 Pos.1) um die Messung zu starten.

Drücken Sie das Symbol, um die Messung zu stoppen. Folgende Informationen werden angezeigt.

Parameter	Beschreibung					
U	RMS Phasenspannung (Phase-Neutral-Spannung) jeder Phase					
I	Effektivstrom jeder Phase					
φ	Phasenwinkel zwischen jeder Spannung und dem jeweiligen Strom					
PF	Leistungsfaktor $\cos\varphi$ jeder Phase. Σ für durchschnittlichen Leistungsfaktor					
S	Scheinleistung jeder Phase berechnet als U*I+Rf*I ² +(0.017*L*I ²)/Ø					
Sn	Nennwert der Belastung aus CT/PT Einstellungen (* 6.1.4) – mit S gekennzeichnet Fig.6.3					
%Sn	Prozent Nennlast berechnet als (S/Sn)*100					
S@n	Prozentuale Nennlast bei Nennstrom für CT (Nennspannung für PT) berechnet als %Sn*(In/I) ² für CT und %Sn*(Un/U) ² für PT					

- Drücken Sie das Symbol, (* Abb.7.13 Pos.6) um die Messergebnisse in einer Datei zu speichern (* 6.3.1) oder um ein Messprotokoll auszudrucken (* 6.3.2).
- Drücken Sie zum Verlassen das Symbol (* Abb.7.13 Pos.7).

- Das Symbol (* Abb.7.13 Pos.3) dient zur Auswahl des Fensters zur Anzeige des CT-Verhältnistests (* Fig.7.14).
- Das Symbol (* Abb.7.13 Pos.4) wird verwendet, um das Fenster zur Anzeige des PT-Verhältnistests auszuwählen (* Abb.7.15).

7.3.2. Stromwandlertest

Der Stromwandlertest wird zur direkten Berechnung des CT-Verhältnisfehlers der Stromwandler verwendet und kann auf allen drei Phasen gleichzeitig erfolgen.

• Drücken Sie das Symbol, (* Abb.7.13 Pos.3) um das Fenster der Stromwandler-

Testanzeige aufzurufen (@ Abb.7.14). Das Symbol (@ Abb.7.13 Pos.8) bedeutet, dass die Ergebnisse in der Tabelle auf dem Bildschirm zu einem Stromwandler gehören. Mit dem

Symbol (* Abb.7.13 Pos.9) können Sie die Tabellenansicht zu einem Vektordiagramm ändern.





- Drücken Sie die Nummer des Messfeldes n: (@ Abb.7.14 Pos.7) um die Tastatur anzuzeigen und geben Sie dann die Anzahl der Messungen ein.
- Drücken Sie das Symbol, Fig.7.14 Pos.1) um die Messung zu starten. Drücken Sie das

Symbol, 💶	🛄 um die Messung zu stoppen. Folgende Informationen werden angezeigt:
Parameter	Beschreibung
Ip	RMS Primärstrom jeder Phase
Is	RMS Sekundärstrom jeder Phase
φ	Phasenwinkel zwischen jedem Sekundärstrom und dem jeweiligen Primärstrom
Ip/Is	CT-Verhältnis jeder Phase
δ	CT-Verhältnisfehler berechnet aus $[(N*Is-Ip)/Ip]*100$ wobei N der nominale Wert
	in Fig.6.3
δs	Standardabweichung vom CT Verhältnisfehler
δlim	CT Verhältnisfehler Grenzwert von CT/PT Einstellung (\Im 6.1.4) – markiert als δ in
	Fig.6.3
Ipn	Nominalwert des Primärstroms jeder Phase der CT/PT Einstellung (& 6.1.4)
Isn	Nominalwert des Sekundärstroms jeder Phase der CT/PT Einstellung (@ 6.1.4)

- Drücken Sie das Symbol, (* Abb.7.14 Pos.5) um die Messergebnisse in einer Datei zu speichern (* 6.3.1) oder ein Messprotokoll auszudrucken (* 6.3.2).
- Drücken Sie zum Verlassen das Symbol (* Abb.7.14 pos.6).

Vorsicht:

• Mit dem Symbol (* Abb.7.14 pos.2) wird das Fenster zur Belastungstestanzeige ausgewählt (* Abb.7.13).

• Das Symbol (* Abb.7.14 pos.4) wird verwendet, um das Fenster zur Anzeige des Spannungswandlertests auszuwählen (* Abb.7.15).

7.3.3. Spannungswandler Test

Der Spannungswandlertest wird zur direkten Berechnung des CP(Spannungswandler)-Verhältnisfehlers verwendet und kann auf allen drei Phasen gleichzeitig erfolgen.

• Drücken Sie das Symbol, (* Abb.7.13 Pos.4) um das Fenster der Spannungswandlertest

Anzeige aufzurufen (* Abb.7.15). Das Symbol Ergebnisse in der Tabelle auf dem Bildschirm angezeigt werden und Spannungswandler anwenden. Mit dem Symbol (* Abb.7.15 Pos.9) können Sie die Tabellenansicht zu einem Vektordiagramm ändern.



Abb.7.15. Fenster Spannungswandler Test Anzeige

- Drücken Sie die Nummer des Messfeldes n: (@ Abb.7.15 Pos.7) um die Tastatur anzuzeigen, und geben Sie dann die Anzahl der Messungen ein.
- Drücken Sie das Symbol (@ Abb.7.15 Pos.1) um die Messung zu starten. Drücken Sie

das Symbol ____, um die Messung zu stoppen. Folgende Informationen werden angezeigt.

Parameter	Beschreibung							
Up	RMS Primärspannung jeder Phase							
Us	RMS Sekundärspannung jeder Phase							
φ	Phasenwinkel zwischen jeder Sekundärspnnung und der entsprechenden							
	Primärspannung							
Up/Us	PT Spannungswandlerverhältnis auf jeder Phase							
δ	PT Verhältnis durchschnittlicher Fehler berechnet als [(N*Us-Up)/Up]*100 wobei							
	N der nominale Wert des Verhältnisses aus der CT/PT Einstellung (@ 6.1.4) -							
	markiert als N in Fig.6.3 ist							
δs	Standard Abweichung des PT Verhältnisfehlers							
δlim	PT Verhältnisfehler Grenzwert aus CT/PT Einstellung ($@$ 6.1.4) – markiert als δ in							
	Fig.6.3							
Upn	Nominalwert der Primärspannung jeder Phase aus den CT/PT							
	Einstellungen (@ 6.1.4)							
Usn	Nominalwert der Sekundärspannung jeder Phase aus den CT/PT Einstellungen							
	(@ 6.1.4)							

- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.15 Pos.5) um die Messergebnisse in einer Datei zu speichern (* 6.3.1) oder das Messprotokoll auszudrucken (* 6.3.2).
- Drücken Sie zum Verlassen das Symbol (* Abb.7.15 pos.6).

- Mit dem Symbol (* Abb.7.15 Pos.2) wird das Fenster zur Belastungstestanzeige ausgewählt (* Abb.7.13).
- Das Symbol (* Abb.7.15 Pos.3) dient zur Auswahl des Fensters zur Anzeige des CT-Verhältnistests (* Abb.7.14).

7.4. Trenddiagramm aufzeichnen

7.4.1. Anzeige des RMS-Trenddiagramms

Die Trenddiagramm-Anzeigefunktion dient zur Darstellung der zeitlichen Veränderung aller relevanten Parameter des dreiphasigen Stromnetzes - auf dem Bildschirm werden bis zu 128 Sätze von Messergebnissen angezeigt.

• Drücken Sie das Symbol, (* Abb.6.1 Pos.2) um das Fenster der RMS-Trenddiagrammanzeige aufzurufen. (* Abb.7.16).



Abb.7.16. Fenster zur Anzeige des RMS-Trenddiagramms

 Wählen Sie mit den Symbolen U, I, P, Q, φ, f, PF, sin, tg (*** Abb.7.16 Pos.2) den entsprechenden Parametertyp aus, um das Fenster zur Phasenauswahl anzuzeigen (*** Abb.7.17). Folgende Parameter von drei Phasen Netzwerk werden angezeigt.

Parameter	Beschreibung	Gemessen/Berechnet
U	RMS Phasenspannung(Phase zu Neutral) von jeder Phase	Gemessen
I	RMS Strom jeder Phase	Gemessen
Р	Wirkleistung jeder Phase. Σ Für Wirk-Gesamtleistung	Gemessen
Q	Blindleistung jeder Phase. Σ Für-Blind Gesamtleistung	Gemessen
φ	Phasenwinkel zwischen Spannung und jeweiligen Strom	Gemessen
f	Frequenz	Gemessen
PF	Leistungsfaktor $\cos \varphi$ jeder Phase. Σ Für durchschnittlichen Leistungsfaktor	Berechnet aus P/S
sin	Blindleistungsfaktor sin φ für jede Phase. Σ Für durchnschittlichen sin φ	Berechnet aus Q/S
tg	tg ϕ für jede Phase. Σ für durchschnittlichen tg ϕ	Berechnet aus P/Q



Fig.7.17. Fenster zur Phasenauswahl

- Drücken Sie 🔮 zum verlassen.
- Drücken Sie das Zeitsymbol (@ Abb.7.16 Pos.3) um die numerische Tastatur aufzurufen und einen Zeitwert zwischen 1s und 100 s einzugeben. Zum Abschluss die enter Taste drücken.
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.16 Pos.1) um eine Messung zu starten und das Symbol um die Messung zu stoppen.

- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.16 Pos.5) um das THD Trendfenster zu öffnen (* 7.4.2).
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.16 Pos.6) um Messergebnisse in einer Datei zu speichern (* 6.3.1) oder einen Report auszudrucken (* 6.3.2).
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.16 pos.7) zum verlassen.

7.4.2. Anzeige des THD-Trenddiagramms

 Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.16 Pos.5) um das THD Trendfenster aufzurufen (* Abb.7.18).



Abb.7.18. Fenster des THD Trends

- Selektiere Spannung oder Strom mit dem Symbol U, I (@ Abb.7.18 Pos.2).
- Selektiere die gewünschte Phase 1, 2, 3 (@ Abb.7.18 Pos.3).
- Drücken Sie das Zeit Symbol (@ Abb.7.18 Pos.8) um die numerische Eingabe zu erreichen und gebe eine Zeit zwischen 1s und 100s ein. Dann mit der enter Taste beenden.
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.18 Pos.1) um eine Messung zu starten und das Symbol um zu stoppen..
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.18 Pos.4) um das RMS Trenddiagramm aufzurufen (* 7.4.1).
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.18 Pos.6) um Ergebnisse in einer Datei zu speichern (* 6.3.1) oder einen Report auszudrucken (* 6.3.2).
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.18 Pos.7) zum verlassen.

7.5. Aufzeichnung der Netzqualitätsparameter

7.5.1. Einstellung der Messung

 Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.1 Pos.2) um das Einstellmenü aufzurufen (* Abb.7.19).



Abb.7.19. Einstellfenster für Netzqualitätsparameter

Selektieren Sie die gewünschten Parameter U, I, PQS, φ, THDU, THDI, SignU, U[‡]u, ^{IIII}, F, TIDU, TIDI, PST (*Fig.* Fig.7.19). Folgende Parameter eines Dreiphasigen Netzes können selektiert werden.

Parameter	Beschreibung
U	RMS Phasenspannung
I	RMS Phasenstrom
PQS	Wirk-,Blind-, und Scheinleistung
φ	Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom
f	Frequenz
THDU	Gesamtverzerrung in der Spannung
THDI	Gesamtverzerrrung im Strom
SignU	Netzspannung
U‡u	Spannungsunsymmetrie
lh.	Harmonische
F	Frequenz
TIDU	Zwischenharmonische in der Spannung
TIDI	Zwischenharmonische im Strom
PST	Flicker P _{st}

- Setzen Sie den gewünschten Wert für die Messwertmittelung in die mit t gekennzeichnete Spalte.
- Setzen Sie den gewünschten Umfang der Harmonischen in die mit "No" gekennzeichnete Spalte.
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.19 Pos.6) zum Verlassen.

- Das Symbol ^{230V 50Hz} (* Abb.7.19 Pos.4) wird genutzt f
 ür die Parameter von Pst.
- Das Symbol (* Abb.7.19 Pos.7) wird zum Setzen der Parameter der EN 50160 Kompatiblität genutzt.
- Das Symbol (Abb.7.19 Pos.2) wird genutzt, um das Einstellmenü für den Aufzeichnungsmodus aufzurufen (Abb.7.20).
- Das Symbol (* Abb.7.19 Pos.3) wird genutzt, um die Aufzeichnung zu starten (* Abb.7.21).

• Das Symbol (* Abb.7.19 Pos.5) wird genutzt, um die Messwerte in gespeicherten Dateien anzuzeigen (* Abb.7.22).

7.5.2. So stellen Sie den Aufnahmemodus ein

Drücken Sie das Symbol, (* Abb.7.19 pos.1) um das Einstellungsfenster für den Aufnahmemodus aufzurufen (@ Abb.7.20).



Abb.7.20. Einstellungsfenster für den Aufnahmemodus

Wählen Sie den entsprechenden Aufnahmemodus mithilfe des Kontrollkästchens neben den Symbolen

🗵 (@ Abb.7.20 pos.6, 7 und 8). Folgende Aufnahmemodi können ausgewählt werden.

Position in Fig.7.18	Beschreibung
6	Aufzeichnungsmodus des Durchschnittswerts gemäß den Einstellungen der
	Durchschnittszeit (@ Abb.7.19)
	+ Aufzeichnungsmöglichkeit der Min/Max-Werte
7	Aufzeichnungsmodus des Durchschnittswerts gemäß den Einstellungen der Durchschnittszeit (* Abb.7.19) + Aufzeichnungsoption des Durchschnittswerts mit gleicher Durchschnittszeit 20ms, wenn Spannung U oder Strom I die eingestellten Schwellen überschreiten + Aufzeichnungsoption der Oszilloskopspannung U und/oder des Stroms I, wenn die Spannung U oder Strom I die festgelegten Schwellenwerte
8	Aufzeichnungsmodus des Durchschnittswerts für ausgewählte Parameter
	(<i>P</i> Abb.7.19) + Aufzeichnung des Zählerfehlers in Intervallen zur Berechnung des Zählerfehlers

Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.20 pos.5) zum verlassen.

- Über das Symbol (* Abb.7.20 pos.2) wird das Einstellfenster für Netzqualitätsparameter aufgerufen (@ Abb.7.19).
- Über das Symbol (@ Abb.7.20 pos.3) wird das Einstellungsfenster für den Aufnahmestart aufgerufen (@ Abb.7.21).
- Über das Symbol (@ Abb.7.20 pos.4) wird das Fenster mit der Tabelle mit den gespeicherten Messergebnissen aufgerufen (@ Abb.7.22).

7.5.3. Aufnahmestart festlegen

• Drücken Sie das Symbol (@ Abb.7.19 pos.3), um das Einstellungsfenster für den Aufnahmestart aufzurufen (@ Abb.7.21).



Abb.7.21. Einstellungsfenster für Aufnahmestart

Wählen Sie den entsprechenden Aufnahmestart mithilfe der Kontrollkästchen neben den Symbolen
 >>, O, III (* Abb.7.21 pos.10, 11 und 12). Folgender Aufnahmestart kann

gewählt warden.	
Position und Symbol in Abb.7.19	Beschreibung
10 >>	Sofortiger Start ohne Verzögerung
11 O	Verzögerter Start mit eingestellter Verzögerungszeit
12 🛗	Verzögerter Start mit Einstellung von Datum und Uhrzeit der Verzögerung

 Drücken Sie auf das Aufnahmezeitfeld (* Abb.7.21 pos.14) um die Tastatur anzuzeigen und geben Sie dann die Aufnahme Zeit ein und wählen Sie die entsprechende Einheit für die Aufnahmezeit aus. Im Speicherfeld (* Abb.7.21 pos.10) wird der ungefähre Speicherplatz

für diese Aufnahme angezeigt.

 Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.21 pos.1), um die Aufnahme zu starten. Der Fortschrittsbalken (* Abb.7.21 pos.8) zeigt den Status der Aufnahme an und die Stoppanzeige (* Fig.7.21 pos.9) zeigt die Zeit bis zum Ende der Aufnahme an. Die Aufnahme wird fortgesetzt,

bis die Aufnahmezeit abgelaufen ist oder nachdem Sie auf das Symbol gedrückt haben (* Abb.7.21 pos.1), um die Aufnahme zu stoppen.

- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.21 Pos.2), um die Stromnetzparameter Funktion aufzurufen(* Fig.7.1).
- Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.21 Pos.7) zum verlassen.

- Über das Kontrollkästchen 4 (* Abb.7.21 Pos.13) wird die Option der zyklischen Aufzeichnung ausgewählt.
- Über das Symbol (* Abb.7.21 Pos.4) wird das Einstellfenster für Netzqualitätsparameter aufgerufen (* Abb.7.19).
- Über das Symbol (* Abb.7.21 Pos.3) wird das Einstellungsfenster für den Aufnahmemodus aufgerufen (* Abb.7.20).

• Über das Symbol (* Abb.7.20 Pos.6) wird das Fenster mit der Tabelle mit den gespeicherten Messergebnissen aufgerufen. (* Abb.7.22).

7.5.4. Tabelle mit gespeicherten Messdaten anzeigen

• Drücken Sie das Symbol (* Abb.7.19 pos.5), um die Dateitabelle mit den gespeicherten Messergebnissen aufzurufen (* Abb.7.22).



Abb.7.22. Tabellenfenster mit gespeicherten Messdateien

- Wählen Sie mit den Pfeilen die gewünschte Datei aus (
 Abb.7.22 pos.7).
 Verwenden Sie das Symbol um entfernen (
 Abb.7.22 pos.13). Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der in der Tabellenansicht verfügbaren Spalten.
- 🗏

Dateiname (@ Abb.7.22 pos.8).

· •

Startdatum der Dateiregistrierung (@ Abb.7.22 pos.9).

Abschlussdatum der Dateiregistrierung (@ Abb.7.22 pos.10).

•

```
Dateilänge (@ Abb.7.22 pos.11).
```

Dateigröße (@ Abb.7.22 pos.12).

- Über das Symbol (* Abb.7.22 Pos.3) wird das Einstellfenster für Netzqualitätsparameter aufgerufen (* Abb.7.19).
- Über das Symbol (
 Abb.7.22 Pos.2) wird das Einstellungsfenster f
 ür den Aufnahmemodus aufgerufen (
 Abb.7.20).
- Über das Symbol (* Abb.7.22 Pos.4) wird das Einstellungsfenster f
 ür den Aufnahmestart aufgerufen (* Abb.7.21).

7.6. Datei mit Messergebnissen verwalten

7.6.1. Datei mit Messergebnissen öffnen

• Drücken Sie das Symbol (* Abb.6.1), um das Fenster mit der Dateiliste der Messergebnisse anzuzeigen.



Abb.7.23. Fenster der Dateiliste der Messergebnisse

 Drücken Sie in der Tabelle auf einen Dateinamen, um ihn zu öffnen. Der Dateiname wird in der Spalte angezeigt

Wenn der Name der gewünschten Datei nicht sichtbar ist:

- > Drücken Sie oder um den Bildschirm nach unten oder oben zu scrollen,
- Drücken Sie auf das Feld zwischen den Pfeilen (* Abb.7.23 Pos.1) und geben Sie einen Teil des gewünschten Dateinamens mit Messergebnissen ein. Dadurch werden in der Tabelle nur Dateien angezeigt, die den eingegebenen Teil des Dateinamens enthalten.
- Drücken Sie 🧾, um die ausgewählte Datei mit den Messergebnissen zu öffnen.
- Drücken Sie auf eines der Symbole, um die Art der Messergebnisanzeige auszuwählen (@ Abb.7.24):

Symbol	Beschreibung der Messergebnisse
RMS	Messung der Stromnetzparameter – Tabellendarstellung
	Messung der Stromnetzparameter – Vektoranzeige
	Messung der Parameter des Stromnetzes – Oszilloskop-Anzeige
lin.)	Messung der Parameter des Stromnetzes – Messung der Oberschwingungen
3	Prüfung von Stromzählern – Fehlerprüfung
123,45 345,67	Prüfung von Stromzählern – Zählertest
Pmax	Prüfung von Stromzählern – Pmax-Test
	Prüfung von Messwandlern – Bürdenprüfung
N:M	Test von Messwandlern – CT(Strom)-Verhältnistest
N:M	Prüfung von Messwandlern – PT(Spannungs)-Verhältnisprüfung
RMS	Zeichnen Sie ein Trenddiagramm – RMS-Trenddiagrammanzeige
	Zeichnen Sie ein Trenddiagramm – THD-Trenddiagrammanzeige



Abb.7.24. Beispielfenster der Vorschau der geöffneten MRS-Datendatei

		.					<u> </u>	
Je nach Art der	geoffneten	Datei	werden	eın	oder	mehrere	Symbol	e aktiviert:

Datei Typ	Datei Beschreibung	Aktivierte Symbole
SRM	Messgerät für das Stromnetz Parameter	
MRR	Prüfung von Stromzählern – Fehlertest	
SNR	Prüfung von Stromzählern – Zählertest	RMS (123,45) 1123,45 1123,45
SPX	Prüfung von Stormzählern – Pmax Test	RMS Pmax
SBD	Prüfung von Messwandlern - Bürdentest	
SCT	Prüfung von Messwandlern – CT (Strom)Verhältnistest	N:M
SPT	Prüfung von Messwandlern – PT (Spannungs)Verhältnistest	N:M
MRS	Zeichnen Sie ein Trenddiagramm – RMS Trenddiagrammanzeige	
MHD	Zeichnen Sie ein Trenddiagramm – THD Trenddiagrammanzeige	

Je nach Art der geöffneten Datei stehen zusätzliche Symbole zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Zur Anzeige der nächsten Messung
	Zur Anzeige der vorherigen Messung
70/128	Zur Eingabe und Anzeige einer bestimmten Messung. Das Feld informiert auch über die Anzahl angezeigter Messungen und die Anzahl aller Messungen
	Messprotokoll drucken (@ 6.3.2)

• Drücken Sie das Symbol E zum verlassen.

Vorsicht

 Nach dem Öffnen der Datei wird die Datums- und Uhrzeitanzeige mit rotem Hintergrund angezeigt
 mit Datum und Uhrzeit des aktuell ausgewählten Messergebnisses.

7.6.2. Datei mit Messergebnissen löschen

 Drücken Sie das Symbol (@ Abb.6.1), um das Fenster mit der Dateiliste der Messergebnisse anzuzeigen.

1		P U1=au U2=au U3=au	to I1=auto to I2=auto to I3=auto	09:28:11 20-04-2014	
			G		
	TC-RIMS1.MRS TRMS-U11.MRS	20-04-2014	08:47:20 10:03:02		- 1
	TRMS-U1.MRS	18-04-2014	08:18:50		_
	TRENDRMS.MRS	17-04-2014	08:44:52	. [↓]	
	Rimoboloito	17-04-2014	00.43.02		
	, [

Abb.7.25. Fenster der Dateiliste der Messergebnisse

 Drücken Sie in der Tabelle auf einen Dateinamen, um ihn zu öffnen. Der Dateiname wird in der Spalte angezeigt.

Wenn der Name der gewünschten Datei nicht sichtbar ist:

- > Drücken Sie das Symbol oder , um den Bildschirm nach unten oder oben zu scrollen,
- Drücken Sie auf das Feld zwischen den Pfeilen (@ Abb.7.25 Pos.1) und geben Sie einen Teil des gewünschten Dateinamens mit Messergebnissen ein. Dadurch werden in der Tabelle nur Dateien angezeigt, die den eingegebenen Teil des Dateinamens enthalten.
- Drücken Sie , um die ausgewählte Datei mit den Messergebnissen zu löschen.
- Drücken Sie das Symbol 2 zum verlassen.
8. FIRMWARE AKTUALISIERUNG

Der Calmet TE30-Analysator ermöglicht die Änderung der internen Firmware auf eine neuere Version. Wenn es nötig ist, erhält der Benutzer ein entsprechendes TE30-Update-Programm (es ist MS Windows-kompatibel), das dazu in der Lage ist die Firmware des Calmet TE30 automatisch zu ändern

- Verbinden Sie den TE30-Analysator über ein USB-Kabel (@ Abb.4.3 Pos.6) mit dem Computer.
- Kommunikationsschnittstelle auf USB einstellen (* 6.2.5.2).
- Installieren Sie bei Bedarf den TE30-Treiber (@ TE30 manuelle Treiberinstallation).
- Starten Sie die TE30 Update-Software, um das Fenster der TE30 Update-Software aufzurufen (
 Fig.8.1).

Es ist erforderlich, vollständig geladene Batterien in das Batteriefach einzulegen (@ Abb.4.4 Pos.1) bevor Sie mit dem Firmware-Update beginnen.



	Abb.8.1.	Fenster	der	TE30	Software	Aktua	lisierung
--	----------	---------	-----	-------------	----------	-------	-----------

Position	Beschreibung
1	Information zur TE30 Update Version
2	Update Button um die Software Aktualisierung zu starten
3	Fortschrittsanzeige um den Verlauf der Aktualisierung zu beobachten
4	Nachrichtenfenster zur Anzeige von Status Informationen und Fehlern

 Drücken Sie den Knopf (* Abb.8.1 Pos.2), um die Firmware Aktualisierung zu starten und das TE 30 Fenster während der Aktualisierung der TE30 Update Software aufzurufen (* Abb.8.2),



Abb.8.2. Fenster der TE30 Update Software – während der Aktualisierung

Falls die Aktualisierung scheitert und das Nachrichtenfenster (& Abb.8.1 Pos.2) zeigt " TE 30 not found" (& Abb.8.3), drücken Sie den Knopf nochmals (& Abb.8.1 Pos.2).



Abb.8.3. Fenster der TE30 Update Software – TE30 not found (nicht gefunden)

Falls die Aktualisierung scheitert, so startet der TE 30 automatisch mit dem Startfenster der alten Version (@ Abb.6.1) ist es nötig folgendes zu tun:

- Netzschalter ausschalten (@ Abb.4.3 Pos.3),
- Den LED Touchscreen drücken (@ Abb.4.1 Pos.1) und den Netzschalter einschalten (@ Abb.4.3 Pos.3),
- Warten bis der TE30 mit dem "Boot" Fenster startet (@ Abb.8.4),

Molfgang DEN PC1850 CPU at 16 MB RAM, 8 I	n Guare Ingineering IK, wd0denx.de 180 MHz 18 Flash	Genter		
E30 will boot	fter 10 seconds			

Abb.8.4. "Boot" Fenster

- Den TE 30 Treiber installieren (@ TE30 Handbuch Treiber Installation),
- Drücken Sie wieder den Knopf 🖤 (@ Abb.8.1 Pos.2).
- Ein paar Minuten warten um die Aktualisierung des TE 30 zu beenden (in dieser Zeit kann das Display blinken).

Nach der vollständigen Aktualisierung der TE30 Firmware (*** Abb.8.5), zeigt die Fortschrittsanzeige 100% und das Nachrichtenfenster zeigt "TE30 update successful".



Abb.8.5. Fenster der TE30 Firmware Aktualisierung – abgeschlossen

Vorsicht:

- 1. Nach der Aktualisierung muss der Bildschirm neu kalibriert werden (@ 6.2.1.1).
- 2. Wenn trotz der Aktualisierung noch ein Problem besteht bitte wie folgt vorgehen:
 - Sichern Sie den "LOG file" der TE30 Software Aktualisierung. Drücken Sie die rechte Maustaste in der "LogInfo", selektieren sie speichern und speichern den "Log file"
 - Kontaktieren Sie den Hersteller Calmet mit der Information aus dem "Log File", Seriennummer des Gerätes und der aktuellen Firmware Revision.

9. ANALYSER Lieferumfang und zusätzliche Ausrüstung

Das komplette Calmet TE 30 Analysator-Set besteht aus:

 Calmet TE30 Analysator mit Grundfunktionen 	1Stück
– Netzkabel	1Stück
– Sicherung T500mA, 250V, 5x20	2 Stück
– Speicherkarte SD 8GB	1 Stück
 Bedienungshandbuch des Analysators 	1Stück
– Garantiekarte	1 Stück
– Kalibrierzertifikat	1 Stück

Zusätzlich ist für den Calmet TE 30 lieferbar:

- REC Funktion Aufzeichnung von Netzparametern
- Calmet TE30 PC Software mit Manual Kabel USB mini / USB A Interface
- AD100EXT Erweiterung zur Versorgung des Analysators aus dem zu messenden Netz
- EA34 Satz Sicherheits-Messkabel (10 Stück)
- EA20 Satz von Messspitzen und Klemmen zu den Sicherheitskabeln
- Wiederaufladbare Akku's NiMH AA R6 1.2V 2700mAh (5 Stück)
- CF106H Tastkopf für Zählerauslesung (LED und induktiv) mit Halter.
- DR200D Miniatur Thermodrucker mit Bluetooth-Schnittstelle
- ET30 Transportkoffer
- ET32 Transportkoffer für Zubehör
- CT10AC Elektronisch kompensierte Stromzangen bis 12A (1 Satz mit 3 Stück)
- CT100AC Elektronisch kompensierte Stromzangen bis 120A (1 Satz mit 3 Stück)
- CT1000AC Elektronisch kompensierte Stromzangen bis 1200A (1 Satz mit 3 Stück)

FCT3000AC.B Elektronisch kompensierte flexible Stromzangen im Bereich 30/300/3000A (1 Satz mit 3 Stück)

– ALW 2000A.1 (AmpLiteWire 2000A) Stromzange für Niedervolt und Mittelspannungsanwendungen bis zu 2000A (1Stück)

VLW 40kV.1 (VoltLiteWire 40kV) Hochspannungssensor bis 40kV (1Stück)